

高压水表 lcg s100fm 西安矿用高压水表 昊洲矿业

产品名称	高压水表 lcg s100fm 西安矿用高压水表 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

矿用高压水表安装使用及维修注意事项：

1. 水表应水平安装不得倾斜，表壳上的箭头指向应与管道水流方向一致。
2. 安装地点应防止曝晒和冰冻，避免污染和水淹，便于拆装和读数，冬季应采取防冻措施。
3. 新安装的管道应先清除管道内杂物，以防止水表被堵塞。
4. 水表如安装在锅炉进水端时，要防止锅炉热水及蒸汽回流烫坏水表。
5. 长期使用的水表，因管道内杂物、铁锈等堵塞，矿用sgz高压水表，引起误差变化，用户不得自行破坏铅封，可到水表检定站维修。

SGZ6型高压水表 SGZ高压注水表

SGZ6高压注水表在安装使用前，必须将安装高压水表的管路清洗干净，不应有颗粒物存在。

SGZ型高压水表SGZ型高压注水表中的Z代表直读式，G指高压，dn100矿用高压水表，S表示水表在高压水表入口前方必须安装过滤器组件，防止使用过程中杂质进入高压注水表传动叶轮部分，西安矿用高压水表，造成水表损坏或影响水表流量精度。

矿用高压水表用于计量流经自来水管道的冷水的总量并输出远传开关信号，适用于单向水流。冷水表对热水、有腐蚀性的液体不能使用。

矿用高压水表结构原理

矿用高压水表主要由表壳，叶轮计量机构、表盘指示机构、磁控开关和感应磁针等部件组成。水经进水口流入水表，由叶轮盒下排孔流入叶轮盒，推动叶轮转动，矿用高压水表 lcg-s100fm，由叶轮盒的上排孔流出水表。叶轮的转动带动齿轮，齿轮经一系列减速带动数字盘显示用水总量，感应磁针每转一周，其上部的双控开关输出一个信号，代表流过一个数量单位的自来水。

高压水表 lcg-s100fm-西安矿用高压水表-昊洲矿业由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！