

高密打包机批发 高密打包机 高密顺发棉机

产品名称	高密打包机批发 高密打包机 高密顺发棉机
公司名称	高密市顺发机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市潍胶路夏庄段夏庄政府东侧
联系电话	13506464209 13506464209

产品详情

全自动打包机特性

全部型号均选用液压机驱动器，可挑选手动式或PLC自动控制系统实际操作；

进料方式有翻包、推包（侧推和前推）或人工服务取包（装包）等不一样方法；

安装不用支脚螺钉，在无开关电源的地区，可选用柴油发动机作驱动力；

挤工作压力从63吨至400吨有10个等级，供客户挑选，生产率从4吨/班至40吨/班。

缩小室规格和包块规格可依据顾客规定订制。

使用打包机前的9大禁忌

现在给大家分享9个常见的问题，希望对大家有所帮助：

- 1.请确认机器所使用的电源，勿插错电源.本机采用三相四线制.花线为接地零线，作漏电保护
- 2.机器不用时切记拔掉电源
- 3.主要零部件要经常用油润滑
- 4.机器不使用时请将储带仓内的带子卷回带盘，以免下次使用时变形
- 5.输带滚轮表面请勿粘油
- 6.勿用水冲洗机器，工作场所潮湿时，操作人员请勿赤脚工作

- 7.请勿用手直接触摸加热片
- 8.勿随意更换全自动打包机上的零件
- 9.操作时请勿将头手穿过捆扎机带子的带道

液压打包机的使用注意事项

液压打包机主要适用于钢厂、回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。液压打包机可将各种金属边角料(钢刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢以及报废汽车废料等)挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料,即可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。

正确使用打包机机器设备,认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命,提高生产效率和保证安全生产的必要条件。为此,建议用户建立维护保养和安全操作规程,操作人员应熟悉机器结构和操作程序外,还必须注意以下各点:

- (1) 加入油箱内的液压油,高密打包机,应严格使用高品质的抗磨液压油,必须经过严格过滤,并且应经常保持足够的油量,不足时应立即加注油液。
- (2) 油箱每半年应清洗并更换新油一次,高密打包机多少钱,但第s一次清洗过滤油液不能超过一个月,使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。
- (3) 机器各润滑处应按要求,高密打包机去哪买,每班至少加注一次润滑油。
- (4) 应及时清理料箱内的杂物。
- (5) 未经学习,不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。
- (6) 当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时,应立即停止运行,以分析原因并排除故障,不得强行带病运转。
- (7) 机器在运转过程中,高密打包机批发,不得进行修理或接触运动部位,严禁用手或脚在料箱内按压物料。
- (8) 泵、阀、压力表进行调整时,必须要有经验的技术工人进行,如发现压力表有故障,应立即检查或更新表。
- (9) 用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

高密打包机批发-高密打包机-高密顺发棉机由高密市顺发机械厂提供。行路致远,砥砺前行。高密市顺发机械厂(www.gmsfmj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为机械加工较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!