

防腐泵 天津杰凯泵业公司 防腐泵零售

产品名称	防腐泵 天津杰凯泵业公司 防腐泵零售
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和专业技术、技术力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。所生产之产品广泛应用于电镀、PCB、LED、连续电镀、化工、环保及涂装领域。

为了维护方便和使用安全，在泵的出口管路上安装一只调节阀及在出口附近安装一只压力表，对于高扬程的泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以防止突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在佳工况下运行。

自吸排污泵为了便于安装、拆卸，泵站内的管道一般采用法兰接口，出水管道多采用架空安装，通常沿墙架设在托架上。自吸排污泵出水管道的布置不得妨碍泵站内的交通和检修工作，防腐泵，不允许把管道装设在电气设备上空，不得妨碍站内交通、设备吊装和检修，通行处的地面距管底不宜小于2.0m，管道应稳固。

水泵转速过低

(1)人为的因素。有部分用户因原配电机损坏，就随意配上另一台电动机带动，结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。

机械故障

(1)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲，造成叶轮位移，直接与泵体摩擦，或轴承损坏，都有可能降低水泵的转速。

(2)动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁，而失磁，维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变，或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。

(3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损，影响了水泵性能。

(4)机械密封损坏漏液，也会导致吸不上水。

杰凯主营产品：直立式耐酸碱泵、耐酸碱泵、立式耐酸碱泵、可空转直立式耐酸碱泵、自吸式耐酸碱泵、耐酸碱自吸泵、耐酸碱立式泵、自吸式磁力泵、立式自吸泵、液下泵、不锈钢液下泵、耐腐蚀液下泵、长轴液下泵、不锈钢离心泵、不锈钢耐腐蚀离心泵、不锈钢磁力泵、耐腐蚀磁力泵、进口磁力泵、耐酸碱潜水泵、电镀过滤机、化学镀过滤机、泵用过滤器。

【自吸式耐酸碱泵】使用安装与注意事项

- 1.在安装前应对泵和电机进行检查，各部分应完好无损，泵内无杂物。
- 2.将本泵放置水平位置上接上进、出管和接通电源.比较后用手盘动联轴器.检查有无碰擦现象.转动轻松均匀则安装结束。
- 3.塑料合金自吸泵钢度较金属差，防腐泵批发，故管路重量不能直接压在泵体上，进、出口管路应另加支架承受.扬程高的泵在出口还应安装逆止阀.以防突然停机的水锤破坏。
- 4.所有接合处必须保持密封.以防漏气、液影响泵的工作性能。
- 5.运转过程中如发现搬动或不正常声音时.应立即停车检查原因.故障排除后才能工作。

自吸式耐酸碱泵启动与停车

- 1.往自吸式耐酸碱泵内注足液体（引液）。
- 2.检查支架油室的油位是否在规定范围内。
- 3.检查电动机运转方向.调看泵的旋转标记。
- 4.关闭出口阀门及压力表旋塞。
- 5.启动自吸式耐酸碱泵电机.打开压力表旋塞.慢慢打开出口阀门，当压

6. 重要停车时，首先关闭出水阀，再切断电源。

力表指针指到需要的位置时.停止出水阀门大小的调整。

防腐泵-天津杰凯泵业公司-防腐泵零售由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）位于天津市西青区杨柳青镇双河村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杰凯泵业在特殊阀门中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。杰凯泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杰凯泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tjjk-by.cn）还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。