

## 室内玻璃门多少钱

产品名称	室内玻璃门多少钱
公司名称	深圳市精石不锈钢工程有限公司
价格	1.00/扇
规格参数	品牌:精石 材质:201 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜大布巷
联系电话	18823678478

## 产品详情

室内玻璃门的安装与维修知识要点详解

新闻分类：精石动态 作者：szjsbxg 发布于：2019-05-204 文字：【[大](#)】【[中](#)】【[小](#)】

室内玻璃门的地弹簧在材质运用上比较广泛的就是铸铁材质和合金材质，在室内比较常用到的地方比如一些淋浴房门，阳台门等，其共同点就是门体的重量不是很高，不然它坑你会承受不了，从而导致地面翘起或者与门体的连接中枢破裂，导致整个门体的损坏。

[室内玻璃门](#)的安装与维修知识要点详解

其结构组成基本配置一般分为天轴和地轴两部风，天轴是门框与门扇之间搭接用的，其原理其实和门体的不锈钢合页差不多，地轴又称之为地脚，包括合金材质的插销式嵌入脚板和与门扇的连接配件。地弹簧运用范围很广，除了室内门之外，一些橱柜和落地式衣柜都可以运用上，只不过现对而言结构比较特殊罢了。

安装步骤

安装的过程对于地弹簧的日后的寿命有非常深远的影响，一些不恰当的安装可能导致零件坚持不了一周就出现矛盾。

- 1、划线，画出其安装轴中心与门扇转动的对轴，看看两者间是否吻合；
- 2、开孔，主要是通过钻头在地面开孔，这样才能够使其嵌入式的设计发挥出良好的作用，当然金属壳身一定要配紧，不能有丝毫的松动；
- 3、摆正，地弹簧壳在所开的孔内，并且摆正，不能够出现偏差；
- 4、入轴，安装好门扇之后，就将其转轴插入转孔之内；
- 5、垂直，保持它与门扇和墙壁之间90°角垂直，并且尝试上下转动是否与中心重合，一般而言需要多次的调试才行。
- 6、调速，看情况去调关门的速度；
- 7、封盖，封闭装饰盖，通过螺丝将其固定。