

科华UPS电源YTR3380三相380V负载72KW

产品名称	科华UPS电源YTR3380三相380V负载72KW
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:YTR3380 品牌:科华
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

转服务。在某些进口UPS电源修理时可能存在一些困难和问题。如没有电路图，在集成电路板有些性能标志、符号被厂家故意抹去,但克服困难还是可以解决的。同时UPS电源还可以保证输出电源的稳定、精密、可靠、让负载安全运行。该产品采用数字化控制技术，能实现并联扩容和并联冗余的功能，为用户提供电源规划的弹性和

安全保障。这种架构能够随企业需求弹性延伸，做到真正地按需应变。值得一提的是，UPS电源只需在每台机器上加装一块并机卡就能实现真正地并机，所以对于企业今后的扩容奠定了良好的基础。有关负责人表示，这种设计很好地考虑到用户需求，也是种经济可行的产品设计。科华恒盛(科华UPS电源)作为全球新能源500强企业，新能源业务涉及光伏、微网、储能、风电等，为全球提供光伏逆变器、储能变流器、监控系统等产品解决方案及项目投

资、开发、(科华UPS电源)建设、运维等服务，全球累计装机量超过10GW。机房科华UPS电源接地系统必须满足以下要求1)工作交流接地不大于1 3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定

4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求，联合接地下接地电阻小于29。不要一再地关闭和打开电源，一般要求在关闭电源后,至少等候6秒钟后才华打开电源，不然，电源可能进入“发起失利”的情况，即电源进入既无市电输出，无逆

变输出的情况另外，UPS电源开、关机步骤必须正确。UPS电源内部的功率元件都有一定的额定工作电流，冲击电流过大，会使功率元件寿命缩短甚至烧毁。因此，开机时，应先开启UPS电源的市电开关,再逐-打开负载开

关。开负载时也是从冲击电流大的负载向冲击电流小的负载逐一开启。决不能将所有负载同时开启，更不能带载开机。关机时，先逐个关闭负载，再关闭UPS电源开关，最后关闭UPS电源市电开关。同样,也不能带载关机