

# 单侧气体汇流排定做 福州气体汇流排定做 济南金化厂家直销

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 单侧气体汇流排定做 福州气体汇流排定做 济南金化厂家直销 |
| 公司名称 | 济南金化气体设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区黄岗路北辛庄工业园北路46号      |
| 联系电话 | 15866681313 15866681313      |

## 产品详情

气体汇流排的开启应缓慢开启减压器前的截止阀

1. 气体汇流排的开启应缓慢开启减压器前的截止阀，防止突然开启，因高压冲击使减压器失灵。由压力表指出压力，再顺时针转动减压器调节螺杆、低压表指出所需输出压力，开启低压阀，向工作点供气。2. 停止供气，只需全松减压器调节螺杆，半自动切换气体汇流排定做，低压表为零后，再关闭截止阀，不使减压器长期受压。3. 减压器的高压腔和低压腔都装有安全阀，当压力超过许用值时，自动打开排气，压力降到许用值即自行关闭，平时切勿扳动安全阀。4. 连接部分发现漏气，一般是由于螺纹扳紧力不够，单侧气体汇流排定做，或垫圈损坏，应扳紧或更换密封垫圈。5. 发现减压器有损坏或漏气，或低压表压力不断上升，以及压力表回不到零位等现象，应及时进行修理。6. 汇流排应按规定使用一种介质，不得混用，以免发生危险。7. 氧气汇流排严禁接触油脂，高压气体汇流排定做，以免发生燃烧起火。8. 气体汇流排不要安装在有腐蚀性介质的地方。9. 气体汇流排不得逆向向气瓶充气。

主要适用于医院、机械制造、实验室、化工、玻璃、食品、钢铁、航空航天等多个领域。

体汇流排严重回火的处理。如果发生以下异常情况，必须立即停止车间集中供气气体集气包的供气作业，不得自行简单处理。

- (1) 割枪严重回火，割枪软管发生燃爆。
- (2) 点火不正常，可燃气体开启后无气流或有气体但点不着(有可能是氧气串入可燃气管路)。
- (3) 割枪使用过程中气体火焰变小或熄灭，但检查割枪及软管状态正常(无碾压、扭结、等现象)。
- (4) 割枪软管被点燃着火。
- (5) 其他无法准确判断处置的非正常情况。

## 结构特点

1.双瓶组气体汇流排（结构特点：双瓶组气体汇流排为最简易的汇流排，仅可供两个钢瓶使用，是一种不可扩展的供气系统，主要适用于小型供气场合，如维修供气、简单供气站）2.单侧式气体汇流排（结构特点：专为单一气源的使用而设计，可以作为主要的供气源或其它气源（如液态槽罐气源）的备用系统而得到广泛应用）3.双侧式气体汇流排（结构特点：双侧式气体汇流排的设计采用主供气瓶组和备用气瓶组双气源结构，在主供气瓶组的压力降低至无法供气时，关闭主供气瓶组阀门，同时打开备用气瓶组开始供气。该类型的汇流排通过人工操作实现主供气源与备用气源之间的切换。切换过程存在停止供气现象。）4.半自动切换气体汇流排（结构特点：开放式结构设计  
二级减压结构，既保证实现自动切换，又保证输出的稳定性 管路系统采用银焊，可有效防止泄漏  
管路端部采用盲塞，可满足扩展需要 独特的切换阀设计，容易进行主供气瓶组与备用气瓶组的压力调整  
系统设有气体过滤装置，可有效过滤气体中的尘埃 预留压力开关接口  
整个系统经耐压测试，福州气体汇流排定做，安全可靠 可靠墙安装或水平安装）5.表显全自动切换气体汇流排（结构特点：专为两路气源之间的自动切换而设计，该系列气体汇流排不需操作者任何调试即可实现自动切换，即使在电器系统断电的状态下仍可正常工作）6.数显全自动切换气体汇流排（结构特点：  
自动切换柜部分 封闭式金属箱，抗干扰 信号灯指示工作状态  
管路气体压力采用数字显示 管路系统采用银焊，整个系统经耐压测试，安全可靠 可靠墙安装或水平安装  
）7.低温液体钢瓶气体汇流排结构特点：（专为低温液体钢瓶的使用而设计，主供气瓶和备用气瓶均采用低温钢瓶，系统不可以自动进行切换，断电，则不供气）

单侧气体汇流排定做-福州气体汇流排定做-济南金化厂家直销由济南金化气体设备有限公司提供。济南金化气体设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）为客户提供“金属制品,阀门及配件,压力管道及配件的加工”等业务，公司拥有“济南金化”等品牌。专注于输送设备等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。