

# 云图测绘 宝鸡RTK测量仪器型号 RTK测量仪器

产品名称	云图测绘 宝鸡RTK测量仪器型号 RTK测量仪器
公司名称	陕西云图空间测绘地理信息有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔中路33号8幢10911-1室
联系电话	18591765782

## 产品详情

在操作RTK测量仪器的过程中是不是经常会遇到各种各样的问题呢?很多情况都是因为忽略了一些细节的原因。这次RTK测量仪器小编解析如何避免这些问题。移动站用中海达标配的天线。RTK测量仪器做内置网络时需要用3G网络天线，需要的仪器为小型机。对中杆连接RTK测量仪器仪器的时候将杆尽量放高，仪器默认为2米，当然可以自己根据自己方便更改RTK测量仪器杆的长度，仪器高接收好信号好。

电源/告警指示灯D4之蓝灯指示RTK测量仪器现行空中速率：蓝灯亮，表示本机空中无线数据传输速率为9600bps;蓝灯灭，表示RTK测量仪器空中无线数据传输速率为19200bps。设置完毕关机重开，宝鸡RTK测量仪器型号，本机才能进入工作模式。移动站用中海达标配的天线。做RTK测量仪器内置网络时需要用3G网络天线，需要的仪器为小型机。对中杆连接仪器的时候将RTK测量仪器杆尽量放高，仪器默认为2米。

三脚架连接基准站要用短连接杆连接，宝鸡RTK测量仪器租赁，以防止损坏RTK测量仪器小五芯接口。抽拔小五芯接口不需很用力，捏住白色卡口处抽出即可，宝鸡RTK测量仪器，切记不要直接拽黑线往后拔。RTK测量仪器电台位置于位置不要过近，RTK测量仪器，一般距离2.5米-3米，仪器配套的连接座线完全可以达到。如果RTK测量仪器和部分距离太近，天线在发射信号的时候，因为RTK测量仪器电磁波会影响信号的接收。

云图测绘(图)-宝鸡RTK测量仪器型号-RTK测量仪器由陕西云图空间测绘地理信息有限公司提供。“测绘仪器”就选陕西云图空间测绘地理信息有限公司（[www.yuntukongjian.com](http://www.yuntukongjian.com)），公司位于：陕西省西安市碑林区雁塔中路33号8幢10911-1室，多年来，云图测绘坚持为客户提供好的服务，联系人：龚经理。欢迎

广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云图测绘期待成为您的长期合作伙伴！