

# 多级清水泵 灵谷水泵 多级泵

产品名称	多级清水泵 灵谷水泵 多级泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

## 产品详情

多级泵采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，多级清水泵，从而保证产品质量的稳定可靠。多级泵、卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。

多级泵是离心泵的一种，也是依靠叶轮的旋转在获取离心力，从而物料。待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出，多级泵，从而逐渐获得高真空。多级泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中，如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等，多级泵得到广泛的应用。可抽除、的气体，此外还可抽除含尘、含水的气体，因此，排水泵多级泵，水环泵应用日益增多。维护保养编辑、检查多级泵管路及结合处有无松动现象。用手转动多级泵，试看多级泵是否灵活。、向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，不同规格类型的多级泵，润滑油应及时更换或补充。、拧下多级泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。、点动电机，试看电机转向是否正确。、多级泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好。、尽量控制多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证多级泵在效率点运转，才能获得节能效果。、多级泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35C，温度不得超过80C。多级清水泵-灵谷水泵(在线咨询)-多级泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。多级清水泵-灵谷水泵(在线咨询)-多级泵是河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。