

# 深圳电动扫地车 电动扫地车厂家 洁鑫

产品名称	深圳电动扫地车 电动扫地车厂家 洁鑫
公司名称	南京洁鑫新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道陆郎古寺街68号
联系电话	13965619488

## 产品详情

### 扫地车使用操作说明

- 1.操作员坐入扫地车驾驶座，打开扫地车钥匙，电动扫地车厂家，接通电源（检查电量是否允许工作，2-3格电必须开始工作）；
- 2.按扫地车前进/倒退开关，检查扫地车前进/倒退是否正常；
- 3.操作扫地车操控面板开关，检查主、边刷及风机运转正常；
- 4.松开手刹，脚踏扫地车油门，扫地车开始工作；
- 5.操作扫地车扫地按钮，深圳电动扫地车，主刷和边刷自动下降到与地面接触，处于工作状态；然后主边刷进行清扫；
- 6.操作扫地车风机开关按钮，在清扫灰尘较大的地方时可以打开，灰尘较少时我们则可以关闭风机；
- 7.下雨天扫地车在室外工作时禁止打开吸尘电机；
- 8.扫地车垃圾箱拆卸，向上拉起松扣，拉出垃圾箱，安装时，垃圾箱前端稍微翘起后，推入机器，再锁紧锁扣；
- 9.切勿清扫高温物体、燃烧的烟头等腐蚀性物体以及有毒有害物体，绳子、丝线等带装物体会让主刷无法正常运行也不能清扫。

扫地车的日常操作养护对于其寿命有很大的影响，所以希望大家重视起扫地车日常操作和维护，这样才能有效保证扫地车工作的正常运行。

## 卸出垃圾

- 1、将控制箱的电源打开，将控制阀的控制钮指向主阀的位置；
- 2、将车辆主发动机启动；
- 3、踩下车辆离合器；
- 4、将车辆附加的油泵离合器开关打开（向外）；
- 5、以适当的速度松开车辆离合器；
- 6、将控制箱上的后门控制钮指向开的位置，5秒后再指向中间位置；
- 7、将车厢控制钮指向升的位置，电动扫地车定制，根据车厢倾斜角度可随时将控制键指向中间位置，电动扫地车报价，此时车厢倾斜升起停止；
- 8、垃圾清扫；
- 9、垃圾清扫完毕，将车厢控制钮指向降的位置，待车厢完全回位后将控制钮指向中间位置；
- 10、将后门控制键指向关的位置，10秒后再指向中间位置；
- 11、清理垃圾结束；
- 12、踩下车辆离合器；
- 13、将附加的油泵离合器控制钮关闭（向内推）；
- 14、以适当的速度松开车辆离合器；
- 15、将控制箱的控制阀指向中间位置；
- 16、关闭控制箱电源。

扫地车液压系统主要控制盘刷的清扫、伸缩与升降以及车身的转向部分。实现了对清扫作业装置的伸缩和升降速度的无极调节，并做到对其过载保护的目。另外，在扫地车大转向时，电子控制单元驱动液压泵以高速运转输出较大功率，使驾驶员操作方向盘转向时更省力。

扫地车液压系统的主要组成元件有交流伺服电机、单向定量液压泵、液压缸、液压马达、液压油箱以及各种阀组。

深圳电动扫地车-电动扫地车厂家-洁鑫(优质商家)由南京洁鑫新能源科技有限公司提供。南京洁鑫新能源科技有限公司（[www.ecloudzd.com](http://www.ecloudzd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。洁鑫——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区江宁街道陆郎古寺街68号，联系人：胡经理。