

# 电脑型C2款(不锈钢)双喜富贵星电压力锅

产品名称	电脑型C2款(不锈钢)双喜富贵星电压力锅
公司名称	福建阳光电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双喜 型号:HSD80-135(C2-D2) 容量:5-10L
公司地址	中国 福建 福州市晋安区 福州市三木小区2栋102室
联系电话	86 0591 83964771 13960920504

## 产品详情

品牌	双喜	型号	HSD80-135(C2-D2)
容量	5-10L	功率	800-1500W
控制方式	微电脑式	电饭煲多功能	蛋糕、定时、预约、煲仔饭、其他
锅煲材质	不锈钢	是否分体	是
产地	广东中山	品质	优

c2款电脑型(不锈钢)专利新型控制面板设计,时尚科技触手可及微电脑控制,四位数码显示简约方便密闭控制技术,自动锁住营养24小时预约定时功能八重安全保护,多种菜单选择进口硅胶材料密封圈,耐老化不易变形,寿命更长革命性底部安全结构全新改良升级,操作更安全可靠性

### 安全使用与保养压力锅须知

(1)使用前首先要检查排气管孔是否畅通,然后将食物放入锅内,但食物不得超过锅容量的4/5。然后将锅盖盖上,按锅盖上箭头所示“关”的方向,转动锅盖,直到两手柄完全重合为止。(2)合盖后,见有蒸气稳定地从排气管内排出时,再将限压阀扣在排气管上。在限压阀上,不得添加其他重量,更不能用其他东西代替。蒸煮各类食物的时间,说明书上有具体规定,应严格掌握。不能任意延长,以免发生事故。(3)开盖前,锅内如有气压时,应进行冷却降压。可以自然冷却,也可以向锅上倒凉水强制冷却。然后,取下限压阀,当排气管不再放气时,再按锅上箭头所示“开”的方向(即逆时针方向)转动,打开锅盖。(4)做稀饭时,当限压阀放气抬起时,应立即将锅移出火外,防止喷饭汤。(5)易溶塞孔洞,要保持清洁。当洞内的易溶金属脱掉时,应另行更换,绝对不能用其他东西代替。(6)用后随时洗净擦干,锅盖应反置于锅体上而不要和锅体合在一起,以防密封胶圈变形,使用时漏气。(7)锅内不宜长久放存碱、盐、酱油等,以防腐蚀。残余食物粘在锅体上,可用温水浸泡,进行刷洗。切勿用炉灰、砂石等擦洗(8)锅盖、锅体

及限压阀要妥善保管、严防磕、碰、以免损坏锅的密封，失去压力锅的作用。端锅时要将主副把同时端起，减轻锅把一端的受力，防止锅把损坏。