

C1款双喜富贵星电压力锅

产品名称	C1款双喜富贵星电压力锅
公司名称	福建阳光电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双喜 型号:HSD80-135(C1-D2) 容量:5-10L
公司地址	中国 福建 福州市晋安区 福州市三木小区2棟102室
联系电话	86 0591 83964771 13960920504

产品详情

品牌	双喜	型号	HSD80-135(C1-D2)
容量	5-10L	功率	800-1500W
控制方式	微电脑式	电饭煲多功能	蛋糕、定时、预约、煲仔饭、其他
锅煲材质	不锈钢	是否分体	是
产地	广东中山	品质	优

产品介绍：

c1款电脑型(不锈钢)专利新型控制面板设计，时尚科技触手可及微电脑控制，四位数码显示简约方便密闭控制技术，自动锁住营养24小时预约定时功能八重安全保护，多种菜单选择进口硅胶材料密封圈，耐老化不易变形，寿命更长革命性底部安全结构全新改良升级，操作更安全可靠性

安全使用与保养压力锅须知

(1)使用前首先要检查排气管孔是否畅通，然后将食物放入锅内，但食物不得超过锅容量的4/5。然后将锅盖盖上，按锅盖上箭头所示“关”的方向，转动锅盖，直到两手柄完全重合为止。(2)合盖后，见有蒸气稳定地从排气管内排出时，再将限压阀扣在排气管上。在限压阀上，不得添加其他重量，更不能用其他东西代替。蒸煮各类食物的时间，说明书上有具体规定，应严格掌握。不能任意延长，以免发生事故。(3)开盖前，锅内如有气压时，应进行冷却降压。可以自然冷却，也可以向锅上倒凉水强制冷却。然后，取下限压阀，当排气管不再放气时，再按锅上箭头所示“开”的方向(即逆时针方向)转动，打开锅盖。(4)做稀饭时，当限压阀放气抬起时，应立即将锅移出火外，防止喷饭汤。(5)易溶塞孔洞，要保持清洁。当洞内的易溶金属脱掉时，应另行更换，绝对不能用其他东西代替。(6)用后随时洗净擦干，锅盖应反置于

锅体上而不要和锅体合在一起，以防密封胶圈变形，使用时漏气。(7)锅内不宜长久放存碱、盐、酱油等，以防腐蚀。残余食物粘在锅体上，可用温水浸泡，进行刷洗。切勿用炉灰、砂石等擦洗(8)锅盖、锅体及限压阀要妥善保管、严防磕、碰、以免损坏锅的密封，失去压力锅的作用。端锅时要将主副把同时端起，减轻锅把一端的受力，防止锅把损坏。