

平开玻璃门多少钱

产品名称	平开玻璃门多少钱
公司名称	深圳市精石不锈钢工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:精石 材质:304 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜大布巷
联系电话	18823678478

产品详情

装修平开玻璃门地弹簧安装一定要注意这些

新闻分类：行业资讯 作者：szjsbxg 发布于：2019-05-09 4 文字：【 大】【中】【小】

装修平开玻璃门地弹簧安装一定要注意这些弹簧是一种液压式闭门器，只不过其压紧弹簧的装置是蜗轮而不是齿轮齿条。因为蜗轮可以正反向旋转，所以地弹簧可以用于双向开启的门，而闭门器则只能用于单向开启的门。地弹簧的技术关键是主轴下部的承重座，它决定着地弹簧的承重等级。装修地弹簧安装注意事项介绍。

1、平开玻璃门门扇重量一般都不会超，所以门宽和风压对地弹簧型号的选择就是首选因素。另外还要注意纵横比，即高度和宽度的比例，如果太不成比例，门扇也是无法正常使用的。2、地弹簧的蜗轮结构使弹簧的压缩程度比齿轮齿条传动的闭门器小，地弹簧关门的力臂也短，所以地弹簧的质量对结构设计和加工精度的依赖性更高。另外，由于双向开门的门扇沿门扇平面对地弹簧有很大的作用力，所以低档地弹簧的使用寿命与高档地弹簧的差距会很大。

3、地弹簧的基本配置是天轴和地轴（或称地脚）。天轴是在上部连接门框和门扇的配件，由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。因为地弹簧使用寿命的终结就是漏油，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会

对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致漏油。固定螺丝绝对不能用柳钉固定，连接杆绝不能焊接

4、连接杆左右固定螺丝必需顶住门的两内侧以加强中心定位作用，否则门的中心定位会有晃动。5、必须在轴心处安装防尘帽，否则会发生漏油现象6、地弹簧在使用中开关门听到吱吱响声音是正常现象。因为内部是油缸，活塞运动产生过油的声音。7、地弹簧连接杆固定在门下坎内，按要求安装不会发生关门响声和不归位现象。