

# 西门子PLC1517上电所有指示灯不亮维修

产品名称	西门子PLC1517上电所有指示灯不亮维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:无显示维修 PLC维修:指示灯全亮维修 上海:CPU维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### 西门子PLC1517上电所有指示灯不亮维修

西门子CPU500维修 专业维修西门子1500系列CPU，西门子PLC1511维修，西门子PLC1512维修，西门子PLC1513维修，西门子PLC1515维修，西门子PLC1516维修，西门子PLC1517维修，西门子PLC1518维修如上电所有指示灯不亮，全亮，开机无显示，不通讯，通讯连接不上，通讯异常，通讯网口坏，

接错电烧坏等故障的维修！

输入模块一般由光电耦合电路组成；输出模块根据型号不同有继电器输出、晶体管输出、光电输出等。每一点输入输出都有相应的发光二极管指示。有输入信号但该点不亮或确定有输出但输出灯不亮时就应该怀疑I/O模块有故障。输入和输出模块有6到24个点，如果只是因为一个点的损坏就更换整个模块在经济上不合算。通常的做法是找备用点替代，然后在程序中更改相应的地址。但要注意，程序较大是查找具体地址有困难。特别强调的是，无论是更换输入模块还是更换输出模块，都要在PLC断电的情况下进行，S5带电插拔模块是绝对不允许的。

西门子PLC1500系列故障维修；

上电所有指示灯不亮，

开机面板无显示，

不通讯，通讯连接不上，

通讯异常，通讯网口坏，

输入24V接错220V接错电烧坏

上电亮红灯故障维修

西门子PLC1500维修型号：

CPU1511-1PN维修

6ES7511-1AK02-0AB0维修

CPU1512C-1PN维修

6ES7512-1CK00-0AB0维修

CPU 1513-1 PN维修

6ES7513-1AL01-0AB0维修

CPU 1515TF-2 PN维修

6ES7515-2UM01-0AB0维修

CPU 1515T-2 PN维修

6ES7515-2TM01-0AB0维修

CPU 1515-2 PN维修

6ES7515-2AM01-0AB0维修

CPU1516TF-3PN/DP维修

6ES7516-3UN00-0AB0维修

CPU 1516F-3PN/DP维修

6ES7516-3FN01-0AB0维修

CPU 1516-3 PN/DP维修

6ES7516-3AN01-0AB0维修

CPU1517TF-3PN/DP维修

6ES7517-3UP00-0AB0维修

CPU 1517T-3PN/DP维修

6ES7 517-3TP00-0AB0维修

CPU 1517-3 PN/DP维修

6ES7517-3AP00-0AB0维修

CPU 1518-4 PN/DP ODK维修

6ES7518-4AP00-0AB0维修

提供专业售后技术支持服务。

专业西门子工业电气设备维修服务商。