

# 易美特照明 仿古太阳能路灯报价 江西太阳能路灯

产品名称	易美特照明 仿古太阳能路灯报价 江西太阳能路灯
公司名称	南昌易美特照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号
联系电话	15079122733 15079122733

## 产品详情

太阳能路灯持续闪烁是哪些原因引起的

- 1、要是我们在使用太阳能路灯是发现太阳能电池板上面有灯光，比如上方有高杆灯或者亮度比较高的光源都有可能会引起太阳能路灯闪烁的，因为我们的太阳能路灯电池板安装了感光器，遇到强度的光线就会自动熄灭，当光线被遮挡以后，又会自动点亮，引起了太阳能路灯的闪烁，这是引起太阳能路灯闪烁的一个原因。这个有两种解决方案，一种是移除光源，一种是改变系统，将光控改成时控即可。
- 2、如果太阳能电池板安装在光源下方，跟电池板上方的原理是一样的，也是两种解决方法，一种是将太阳能电池板移到光源上方，一种是用时钟控制器。
- 3、线头松动，没有其他的问题，可能是线头松动或者是接头地方氧化以后引起的接触不良，江西太阳能路灯，接好线头，仿古太阳能路灯报价，并做好接头防水即可
- 4、控制器原因，更换新的控制器如果解决问题，那么就是控制原因，可以更换控制器
- 5、光源的电源问题，更换新的电源，风光互补太阳能路灯，如果问题解决，那么就是电源的问题。

太阳能路灯灯杆的厚度是多少为合格?

要重很多，不一般情况下，在全国大部分地区，按照以下的厚度基本能够满足太阳能路灯的负荷需求，太阳能路灯厂家在生产的时候以及客户在采购的时候可以参考(这些数据是根据严格的计算和实际的实践总结而来的，在计算结果和实践中，进行了高度的概括，所以数据是科学的，放心使用)

4米太阳能路灯: 3MM

5米太阳能路灯: 3MM

6米太阳能路灯: 3MM

7米太阳能路灯: 3MM

8米太阳能路灯: 3.5MM

9米太阳能路灯: 3.5MM

10米太阳能路灯: 3.75MM

11米太阳能路灯: 4MM

12米太阳能路灯: 4MM

当然，如果太阳能电池板过大，或者是风力过大的地方，太阳能路灯哪家好，这个厚度可能不能够抵抗强大的扭力，可以适当增加杆的厚度和上下口径以及法兰的尺寸和厚度，遇到这些情况可以跟太阳能路灯厂家联系，一般的太阳能路灯厂家都可以根据实际情况进行计算，提供相应的建议

太阳能路灯白天亮灯原因：

1、太阳能板在白天没有通过控制器给电池充电。

控制器检测：控制器红灯亮表示正在充电，红灯闪烁表示电池已经充满了，控制器正在以脉冲的小电流充电。

太阳能板：太阳能板的连接如不是很牢固会造成不能正常充电，通常的表现有电压（电压表测试），正常开路电压在17.5V以上；但是没有电流。此现象为电池板的线没有连接好（焊接出现虚焊或接头不牢固）排查方法可以直接在电池板后面的黑色电器盖打开后，直接用电压、电流表检测数据。如直接从电池板的铝泊检测都无电流，表示电池板有问题要更换。

2、控制器在连接时由于正负极接反了，造成控制器的元器件烧毁了。

易美特照明(图)-仿古太阳能路灯报价-江西太阳能路灯由南昌易美特照明工程有限公司提供。南昌易美特照明工程有限公司（[www.hsdcl.com](http://www.hsdcl.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易美特照明——您可信赖的朋友，公司地址：南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号，联系人：熊经理。