

# 灵谷水泵 电力双吸泵 双吸泵

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 灵谷水泵 电力双吸泵 双吸泵          |
| 公司名称 | 河北灵谷水泵制造有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北安国市南阳工业区              |
| 联系电话 | 13400251003 13400251003 |

## 产品详情

7、填料函主要由填料，中开双吸泵，水封环，填料筒，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空！当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却！保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意！在运行600个小时左右就要对填料进行更换。

4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件，有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3 ~ 3/4的体积太多会发热，太少又有响声并发热！滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的，加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱，电力双吸泵，太少轴承又要过热烧坏造成事故！在水泵运行过程中轴承的温度在85度一般运行在60度左右，如果高了就要查找原因（是否有杂质，油质是否发黑，是否进水）并及时处理！

- 、如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。
- 、多级泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。
- 、多级泵在工作个月内，双吸泵，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。
- 、多级泵经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常（以成滴漏出为宜）。
- 、定期检查多级泵轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

、多级泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

- 、开动电机，当多级泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表视其显示适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

灵谷水泵(图)-电力双吸泵-双吸泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司 (linggubytz1288.com) 是从事“ 不锈钢液下泵，卧式多级泵。渣浆泵。离心泵，双吸泵等”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！

联系人：张经理。