

加气砖尺寸 方盛机械 加气砖

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 加气砖尺寸 方盛机械 加气砖 |
| 公司名称 | 泰安方盛机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市邱家店镇徐家庄村 |
| 联系电话 | 13853819009 |

产品详情

废料清理。在没有生产任务的时候，应该把加气块设备中残留的物料清理干净，尤其是搅拌机中残余的材料一定要清理出来。

使用一段时间后要注意加气块设备的温度是否过热，加气砖，如果有异常现象应及时与生产厂家联系；定期检查螺母等部件有没有松动的迹象，有松动的应立即紧固；易损件有磨损比较严重的情况应及时更换；并定期对主要部件进行润滑，轴承每两个月清洗换油一次，润滑脂为1号胶体石墨油脂。空车先在入釜轨道上编组试运行，混凝土加气砖，要求运行平稳。

防尘措施。在生产加气块的过程中容易产生粉尘，不仅会对机器表面造成侵蚀，加气块设备露天更会影响设备内部性能，所以防尘工作一定要做到位。

比起粘土砖来说加气块重量轻，可以降低建筑物自重和造价，有利于提高建筑物的抗震性。地震是建筑物的质量和地震产生的加速度的乘积，显然自然轻的建筑物质量小，地震力就小。一般的加气混凝土容重为500-850公斤/立方米，而以容重450公斤/立方米以上，它的重量只有相当黏土砖的1/4，普通混凝土的1/4，是高层建筑，超高层建筑和大空间结构建筑的理想的轻质材料，用它可以减轻建筑物的自重均在1000公斤/立方米以内，与传统建筑材料相比，建筑物的自重可降低3/5-2/3，从而降低了建筑物的造价。

加气混凝土墙板4点施工要点是什么？下面就由泰安方盛来为您介绍一下吧：

1.加气混凝土墙抹灰工艺流程：清除墙面浮灰 修正补平勾缝 洒水湿润基层 做灰饼 必要部位挂网处理 1：1水泥砂浆或建筑用胶水泥浆拉毛墙面 抹底层灰 抹中层灰 抹面层灰 清理。2.抹灰前应先用钢丝刷将墙面满刷一遍，清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮灰和污物，随后浇水润湿墙面，将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓，应将墙面低凹处修正补平。3.抹灰砂浆的选用应与加气混凝土砌块材质相适应，保水性要好，宜选用加气混凝土专用抹灰砂浆

，也可选用水泥石灰砂浆，加气砖尺寸，有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂，以增加砂浆的保水性和粘结能力。4.底层灰稍干后检查无空鼓、裂纹现象后，即进行中层抹灰，厚度宜在7~9mm，砂浆可选用1:1:4的水泥混合砂浆，若中层抹灰过厚，则应分层涂抹，加气砖厂，每层时间间隔在24h以内。待中层抹灰达7成干后，即可抹面层灰，抹灰时须压实抹光。

加气砖尺寸-方盛机械(在线咨询)-加气砖由泰安方盛机械设备有限公司提供。泰安方盛机械设备有限公司(www.jiaqidabaoxian.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的包装生产线等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领方盛机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！