

成都布料机 大流量布料机 盛誉建机

产品名称	成都布料机 大流量布料机 盛誉建机
公司名称	合肥盛誉建工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海区京商商贸城D区CJ栋101-103
联系电话	15056920166

产品详情

混凝土布料的工作原理

附着式振动电机，采用特殊的装置构造方式，能够使料斗整面平均振动，破拱、下料效果更好。采用四口螺旋高精度定量布料，布料量误差小于2%，依据现场工艺，走行、布料速度无级柔性调整。布料螺旋叶片边缘镶焊合金耐磨块，轻型布料机，保证螺旋轴能正常运转10个月，螺旋轴设计成为易拆装方式。布料机料斗门启闭液压装有蓄能器，大流量布料机，能快速启闭，停止准确布料，避免余料掉落，气动关闭不严

合肥盛誉手动布料机

手动布料机作为一种混凝土输送泵的辅助设备，它通过标准的输送配管连接，就像一只机械手能快速、准确地送抵作业面的任一浇注部位并进行连续浇注，较好地解决了混凝土输送的布料问题，极大地降低了劳动强度，提高了施工的进度和质量。

手动布料机特点

手动布料机的产品特点：区别于液压布料机和电动布料机，主要靠人工手动操作，拉动绳索调节布料半径或者布料方位，具有体积小，造价低廉，灵活方便的特点。

布料螺旋叶片边缘镶焊合金耐磨块，保证螺旋轴能正常运转10个月，螺旋轴设计成为易拆装方式。布料机料斗门启闭液压装有蓄能器，能快速启闭，进行布料，防止余料掉落，气动关闭不严。布料机架设在每个浇筑位置中心，通过弯管、软管满足浇筑位置要求。为保证工程安全，预防布料机倾翻，注意布料机机座的稳定，方能施工，布料机机座固定详附图：布料机机脚固定平面图、布料机机肢固定剖面图

。布料机拆除时应将泵管内残留的砼清理干净，然后用塔吊把配重调离，18米布料机，再把布料机调离到位置。用塔吊离配重和布料机时，应确保布料机下面和周围闲杂人员离开，保证无任何安全隐患后才能开始调离配重及布料机。为了避免泵管的振动扰动楼板钢筋，泵管必须设在钢管支架上，钢管下铺放木跳板作为支撑面，混凝土的浇筑方式，从前往后浇筑，边浇筑边拆支架，成都布料机，直至浇完拆完楼面支架。竭诚欢迎新老客户的参观指导、洽谈合作！！

布料机的工作原理是进料弯管前端与混凝土泵配管末端相连，构成完好泵送施工的保送管路，料斗中的混凝土，在混凝土泵送机构的泵送工作压力下，经过混凝土保送管路和主梁架及二节管的回转，连续保送到施工现场布料范围内。

的工作原理是料仓加装耐磨不沾料衬板，降低物料附着力，减少物料结拱。

成都布料机-大流量布料机-盛誉建机(优质商家)由合肥盛誉建工机械有限公司提供。成都布料机-大流量布料机-盛誉建机(优质商家)是合肥盛誉建工机械有限公司(www.hfsyjj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：雷经理。