

脉冲布袋除尘器优选企业“本信息长期有效”

产品名称	脉冲布袋除尘器优选企业“本信息长期有效”
公司名称	河北碧州环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市四营乡泊富路北侧
联系电话	18713792910

产品详情

滤筒除尘器结构

滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋除尘结构。

滤筒在除尘器中的布置很重要，既可以垂直布置在箱体花板上，也可以倾斜布置在花板上，从清灰效果看，垂直布置较为合理。花板下部为过滤室，上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。

脉冲布袋除尘器试运转时要注意哪些事项?

为保障脉冲布袋除尘器的日常运转能够正常平稳，需对系统单一部件进行检查，然后做适应性运转，并要做部分性能试验，以保障其性能的稳定和优越。

- 1>需认真检查滤袋的安装情况，注意在使用后，是否有掉袋、磨损、松口等情况发生。如有，需及时采取措施，以避免危险的发生;
- 2>严格调整清灰周期和时间。若清灰时间过长，将使附着粉尘层被清落掉，造成滤袋的泄漏和破损;若清灰时间过短，滤袋上的粉尘堆积，使除尘器阻力值增大，影响其清灰效果。
- 3>检查风量和各测试点压力与温度是否与设计相符;
- 4>要注意袋室结露情况是否存在，脉冲布袋除尘器，确保排灰系统舒畅。以防止堵塞和腐蚀发生，避免积灰严重时影响除尘器设备的正常运行;
- 5>时刻注意风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询!

低压脉冲长布袋除尘器怎样在线更换滤袋

低压脉冲长布袋除尘器当个别滤袋发生小面积破损时，可以用旧滤袋或同平材料新滤布将破洞补上使用，补洞方法是使用有机硅橡胶混合料进行粘接，只要粘接剂的使用温度，化学性能与工艺状况相适应便可。

低压脉冲长布袋除尘器当大部分滤袋损坏时，应进行全部更换，(当滤袋在长期工作以后，滤袋层内积聚的微细粉尘使其透气性降低，而影响系统风量时，虽未损坏，也应进行全部更换)

更换滤袋在收尘器停止工作时进行，此时应将清灰控制器关闭，打开顶部的入孔门，便可拆卸滤袋拆卸时、先将袋笼取也，然后将滤袋上口的弹簧圈捏成凹形向上拉出滤袋，安装新滤袋前，应将花板孔上的粉尘清理干净，安装滤袋，袋笼的方法见第四节“安装调试”。

如更换滤袋时，收尘器不能停止工作，则应将各室分别离线隔离，然后分室进行更换滤袋，被隔离的室，应是提升阀处于关闭状态，同时脉冲阀不工作(为保险起见，可将脉冲电源切断)。在拆装滤袋时，因袋口有小量负压，应特别小心不要使袋子掉入灰斗。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询!

脉冲布袋除尘器优选企业“本信息长期有效”由河北碧州环保设备制造有限公司提供。河北碧州环保设备制造有限公司(www.hbbizhou.com)在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，碧州环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢经理。