

# 天津低扬程井用泵价格 中蓝泵业有限责任公司 天津低扬程井用泵

产品名称	天津低扬程井用泵价格 中蓝泵业有限责任公司 天津低扬程井用泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

## 产品详情

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

井用泵的安装要求:井用潜水泵的安装技术关键在于确定泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈。它的安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道的损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。安装高度不能超过计算值,否则,泵将会抽不上水来。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,天津低扬程井用泵,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

井用泵的使用方法:

- 1、宜先装在坚固的篮筐里再放入水中,亦可在水中将泵的四周设立坚固的防护围网。泵应直立于水中,水深不得小于0.5m,不宜在含大量泥砂的水中使用。
- 2、放入水中或提出水面时,应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。

- 3、井用潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置，工作时泵周围30m以内水面，不得有人、畜进入。
- 4、启动前应检查并确认：
  - (1) 水管绑扎牢固。
  - (2) 放气、放水、注油等螺塞均旋紧。
  - (3) 叶轮和进水节无杂物。
  - (4) 电气绝缘良好。
- 5、井用潜水泵接通电源后，应先试运转，检查并确认旋转方向正确，无水运转时间不得超过使用说明书规定。
- 6、应经常观察水位变化，叶轮中心至水平距离应在0.5~3.0m之间，泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与井壁、池壁相擦。
- 7、启动电压应符合使用说明书的规定，电流超过铭牌规定的限值时，天津低扬程井用泵报价，应停机检查，并不得频繁开关机。
- 8、井用潜水泵不用时，不得长期浸没于水中，应放置在干燥通风室内。
- 9、电动机定子绕组的绝缘电阻不得低于0.5 M<sub>Ω</sub>。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择)，天津低扬程井用泵哪家好，部分产品备有现货，天津低扬程井用泵价格，如:常用的井泵系列，常年备有大量现货供应。

#### 井用泵的维修：

- 1、在使用井用潜水泵前先要检查电缆、开关、触电保护器等，开关等电器应工作正常，电缆无破损，并注意认真识别电缆线，因为黄、绿双色线为接地线，防止漏电触电事故发生。
- 2、每隔一段时间，在使用前要检查潜水泵的绝缘电阻，应不低于0.5M<sub>Ω</sub>，如不符合要求，则要进行烘干处理。
- 3、定期检查放水孔及放油孔，如无异常就拧紧。
- 4、井用潜水泵在工作300h后，要进行敏水检查，若放出的水或油水混合物少于25mL，可继续使用，否

则要检查黹块及橡胶密封圈有否损坏。

5、因为井用潜水泵正常情况下要在水中使用，所以要在水外试机的话，不得超过5min，防止电机发热烧坏。

天津低扬程井用泵价格-中蓝泵业有限责任公司-天津低扬程井用泵由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司（zhonglantj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！