

潜油电泵生产厂家 潜油电泵 中蓝泵业

产品名称	潜油电泵生产厂家 潜油电泵 中蓝泵业
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

产品详情

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

井用潜水电泵的安装。

在安装潜水泵前,应仔细阅读使用说明书,按规定程序和要求进行安装。同时,还要注意以下几点:

电缆接头。应选用随泵附带的耐高压粘胶带或正规的厂家产品,潜油电泵生产厂家,按说明书介绍的方法包扎。在实际工作中,很多胶带因绝缘性能差而漏电造成电泵不能正常运转。

安装扬程。应严格按照规定场程安装井用潜水泵,防止高扬程、超流量使用使电机超载运转,缩短其使用寿命,甚至烧毁电机。据了解,有些用户在购买电泵时,买比安装扬程高的高扬程泵,这样会使电机超负载运转,导致电机使用寿命缩短。

安装深度。安装井用潜水泵时,应根据井的流沙、淤泥情况,确定电泵的安装深度,不可将电泵埋入淤泥中,以防电机散热不良或砂子进入电机内腔磨坏轴承而烧毁电机。一般应保证电泵底座至井底的距离不少于3米。

电机加水。电机加水时,应选用纯净的清水,水必须加满。正确的加水方法是:水加满后,静置20—30分钟,再补充加满。也可左右摇晃电机,加快电机腔内充满水,尤其是较大功率的电机更应特别注意,应保证电机全部内腔都充满水。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,潜油电泵批发,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

井用泵的安装要求:井用潜水泵的安装技术关键在于确定泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈。它的安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道的损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。安装高度不能超过计算值,否则,泵将会抽不上水来。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),潜油电泵报价,部分产品备有现货,潜油电泵,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

井用潜水泵的正确使用

初次安装使用。电泵安装完后,不要马上开机.要对所使用的电源、启动设备、仪表进行认真检查,确认无误后试运转。启动后,用仪表检查电泵的电压、电流,一切正常后方可投入使用。

日常检查。日常检查内容包括:开机前检查电源电压、绝缘电阻,开机后检查工作电流及水泵运转情况,发现问题及时解决,严禁电泵带病运转。

其他注意事项。潜水泵运转时应有专人值班,发现异常情况应立即停机检查。井用潜水泵的开与停,不宜过于频繁。潜水泵外面可用竹网或铁丝网罩住,以防井中有大的石子或其他硬物损坏水泵叶轮:潜水泵停'机后,不能马上再启动,必须等管内的存水回流完毕后才能再启动。潜水泵在陆地上进行试转时,运转时间不得超过5分钟。

潜油电泵生产厂家-潜油电泵-中蓝泵业(查看)由天津中蓝泵业有限责任公司提供。行路致远,砥砺前行。天津中蓝泵业有限责任公司(zhonglantj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为污水泵、杂质泵较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!