

DG型多级锅炉给水泵

产品名称	DG型多级锅炉给水泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

产品详情

DG型多级锅炉给水泵

产品概述： DG型多级锅炉给水泵是一种常见的与锅炉配套使用的卧式离心泵，该类型的离心泵采用了国家推荐的使用高效节能的水力模型。

产品特性： 性能范围广、运行效率高、使用寿命长的特性，替代了老型的GC型锅炉给水泵，在结构上面采用了卧式安装、多级阶段式，运行平稳、安装维护方便。

使用条件： 输送介质温度为-20 ~150 ，进口允许压力小于0.6MPa。

应用范围： DG型卧式单吸多级分段式离心泵，可供输送清水或物理化学性质类似于清水的液体，适用于中、低压锅炉或次高压锅炉给水，也适用于工厂或城市高压给排水。

结构框架：

1.	轴承体	6.	导叶	11.	尾盖
2.	吸入段	7.	密封环	12.	轴封部件
3.	平衡管	8.	中段	13.	水冷填料压盖

4.	导叶管	9.	吐出管	14	○型密封圈
5.	叶轮	10.	平衡盘	15.	轴承部件

故障问题：

1、水泵不吸水：是压力表及真空表的指针在剧烈跳动是注入水泵的水不够。

解决方法应该再往水泵内注水，拧紧或堵塞漏气处。

2、水泵不吸水：真空表显示高度真空进水和管路没有打开或已堵塞；原因在于吸水阻力太大，吸水高度太大而超过允许值检查进水管路。

解决方法是可以采用清洗或更换吸水管，来降低吸水高度。

3、看压力表水泵出水处有压力，而水泵仍不出水：原因在于旋转方向不对，叶轮淤塞，水泵转速不够。

解决方法：应该检查或缩短出水管，改变电机转向，清洗叶轮，增加水泵轴的转速来处理。

4、流量低于预计水泵淤塞：密封环磨损过多，转速不够。

解决方法：应该清洗水泵和管道，更换密封环来增加水泵轴的转速。

5、水泵消耗的功率过大：填料压盖过紧和叶轮磨损。

解决方法：应该调节闸阀降低流量，拧松填料压盖或将填料取出打方和更换叶轮。

6、水泵在工作过程中出现异常声音，流量下降直到不出水：平衡装置早期磨损闸阀开得太大导致吸水管阻力大，在吸水处有空气渗入，则吸水高度过大，所输送液体温度也就过高。

解决方法：应该调节闸阀来降低流量，并检查吸水管和底阀，来减少吸水高度和拧紧漏水处，来降低液体温度。

7、轴承过热没有油或油脏：解决方法是注油或换油。