## 西门子PLC412/414/416/417指示灯不亮维修解决

产品名称	西门子PLC412/414/416/417指示灯不亮维修解决
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子维修:无显示维修 CPU维修:指示灯不亮维修 上海浙江江苏:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

西门子PLC412/414/416/417指示灯不亮维修解决

西门子的S7-400系列PLC维修,

CPU412维修,CPU414维修,CPU416维修,CPU417维修

CPU通讯模块, 功能模块坏维修

通讯连接不上,通讯网口坏

上电无显示 维修、模块灯不亮维修

开机不启动维修、

电源指示灯不亮 全亮维修

指示灯全闪维修

模块无输出维修,输出端口坏维修,电源指示灯不亮维修,BF、SF灯亮维修,输出端没有输出维修,输入端不能控制维修,报错维修,程序错乱维修,不能通信维修,指示灯全部亮维修,模块灯不亮维修,及PLC密码破解,解密。

cpu停机运行,同时cp443-5报故障?

据你所述, CP443-5报故障肯定是I/O故障了。但具体定位问题的所在,需要当时查看CP443-5模块上指示灯的状态。CP443-5模块上的几个指示灯的不同组合,即表示不同的故障。

详见上传的截图。

2、看下述手册中第2章指示灯。其中详细描述了

《CP443-5扩展型模板手册》下载:..

https://support.industry.siemens.com/cs/document/8777196/simatic-net-s7-400-profibus-cp-443-5-extended-%E8 %AE%BE%E5%A4%87%E6%89%8B%E5%86%8C-%E6%89%8B%E5%86%8C-b-%E9%83%A8%E5%88%86?dti=0&Ic=zh-CN

- 3、通过上述CP443-5扩展型模板模块的指示灯状态,再结合S7-400CPU模块的指示灯状态及系统给出的诊断信息,可以正确定位问题的所在。
- 4、你没有提供当时CP443-5扩展型模板上指示灯的具体状态,在此只能向你讲述定位问题的方法了。你可根据回忆当时CP443-5扩展型模板上指示灯的具体状态,按上述方法来判断、定位问题的所在。
- 5、通过CP443-5扩展型模板上指示灯可断定是:
- 、PLC系统内部/外部故障;
- 、DP总线线路故障;
- 、DP从站模块故障;
- 、CP443-5扩展型模板本体故障或系统故障等。
- 6、问题补充:

CP443-5指示灯全闪,重新STOP再RUN后,指示灯全灭。另外I/o模块INF灯亮?

如果第一次运行,INF灯亮表示内部故障,见上传的截图。

如果你的系统以前运行正常,这次出现CP443-5指示灯全闪是该模块可能有硬件问题了。再观察,如果再 出现这个问题,可更换新模块试试。