

摆线针轮减速机厂家 冀迪赛减速机 淮安减速机

产品名称	摆线针轮减速机厂家 冀迪赛减速机 淮安减速机
公司名称	沧州迪赛减速机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市吴桥县桑园镇华山道8号
联系电话	18932771872

产品详情

沧州迪赛减速机械有限公司生产的摆线减速机润滑注意事项：

1、XWD卧式摆线减速机在正常情况下采用油池润滑，油面高度保持在视油窗的中部即可，在工作条件恶劣，环境温度处于高温时可采用循环润滑。2、摆线针轮减速机在常温下一般选用40#或50#机械油润滑，摆线针轮减速机选型，为了提高减速机的性能、延长摆线针轮减速机的使用寿命，建议采用70#或90#极压齿轮油，摆线针轮减速机，在高低温情况下工作时也可应重新考虑润滑油。3、立式安装行星摆线针轮减速机要严防油泵断油，以避免减速机的部件损坏。4、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油。该减速机出厂时内部无润滑油。5、加油运转100小时应更换新油，（并将内部污油冲干净）以后再连续工作，每半年更换一次（8小时工作制），如果工作条件恶劣可适当缩短换油时间，实践证明减速机的经常清洗和换油（如3-6个月）对于延长减速机的使用寿命有着重要作用。在使用过程中应经常补充润滑油。6、出厂的减速机已加润滑油脂的，每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2L-2#锂基润滑油脂。

沧州迪赛减速机械有限公司生产的摆线减速机使用过程中需要注意事项：

1法兰式立装摆线针轮减速机在安装时，输出轴垂直向下。2.如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式，必须采取相应的润滑和密封措施来保证减速机润滑充足和防止漏油。3.采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。4.摆线减速机安装时，可用垫块进行调整，垫块在高度方向不超过三块，淮安减速机，也可用楔铁进行调整，摆线针轮减速机厂家，但减速校准后必须换入平垫块。5.在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合，机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外，还需要用定位销（自备）进行加固。

迪赛减速机厂专业生产摆线针轮减速机。摆线减速机是一种应用行星式传动原理，采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。

摆线减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。

迪赛减速机械有限公司专业生产减速机产品，专业提供减速机技术支持，型号咨询，维修维护。欢迎垂询。

摆线针轮减速机厂家-冀迪赛减速机-淮安减速机由沧州迪赛减速机械有限公司提供。沧州迪赛减速机械有限公司（www.dsjiansuji.com）是河北沧州，减速机、变速机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在迪赛减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创迪赛减速机更加美好的未来。