

# 净水器的滤芯怎么更换？

产品名称	净水器的滤芯怎么更换？
公司名称	广东森薇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:森薇净水 型号:SV-RO50A 产地:广东中山
公司地址	中山市翠亨新区和清路16号戴思乐产业园2号厂房第三、第四层
联系电话	18938708371 18928193819

## 产品详情

### 净水器的滤芯怎么更换

随着水污染问题的日益严峻，净水器普及速度逐年上升，一些有健康意识的人家里都装有净水器，有些人对于净水器滤芯怎么更换还不知道，今天小微科普怎么更换滤芯，其注意事项有哪些？净水器的滤芯怎么更换，更换步骤如下：前一步：将净水器里面的旧滤芯取出；第二步：取出的时候记得将净水器里面冲洗干净；第三步：根据标志进行正确的方向旋转，几分钟就可以轻松旋转更换上去。温馨提示：滤芯是易耗品，就像打印机墨盒一样，用完了就需要更换。身边大部分朋友都不会根据滤芯的类型和使用寿命进行定期更换，原因很简单，更换太频繁，费钱。净水器滤芯怎么更换 净水器一般由几种滤芯组合进行过滤的，每一种滤芯都有一定的使用时间。

为确保用户的饮水质量，森薇净水器五层滤芯中的每一层都会有换芯提醒，每一层滤芯都是通过使用寿命的剩余长短来定时更换滤芯。如果您家的净水机（净水器）换芯提示灯改变颜色，出水量变小或者不出水，那么我们就需要更换净水器的滤芯啦。