

# 浮选机入料泵型号 浮选机入料泵 灵谷水泵

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 浮选机入料泵型号 浮选机入料泵 灵谷水泵    |
| 公司名称 | 河北灵谷水泵制造有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北安国市南阳工业区              |
| 联系电话 | 13400251003 13400251003 |

## 产品详情

灵谷水泵制造有限公司创新技术特点

### 独特的密封装置

采用负压技术加组合密封装置，在压力不断增加而流量逐渐减少的情况下，浮选机入料泵厂家，密封组件不承受压力，浮选机入料泵，

尤其是在后期压榨期时因泵在大压力下，其创新密封结构设计，保证轴封处基本达到无泄漏。

### 双级叶轮的结构设计

该泵采用双主泵体，双主叶轮的结构设计，浮选机入料泵型号，了单泵单叶轮泵在入料初期时振动和噪音过大、

性能曲线平坦、叶轮流道窄、通过性能差等缺点非常适合压滤机入料时应阻力的变化来实现大流量低

压力喂料与小流量、高压力过滤的要求。

5、最后，将干净的水被返回到池塘或通过出口管池。压滤机入料泵是专门

用于游泳池过滤分级的，粒子大小在20和100微米之间。压滤机入料泵好

处之一就是如果保养得当，它可以持续使用长达20年。压滤机入料泵在大约相

同的尺寸范围。每两至五年必须更换。灵谷水泵制造有限公司是专业的进口及国内先进流体设备的代理商和

服务商。我们专业从事各类物料处理技术的研究，方案设计、设备选型、产品应用、推广的科技型企业，致力于为国内的环保、化工、制药、橡胶、冶炼、新能源等行业客户提供相关的流体设备产品。

### 第三步洗涤或风干

压滤机滤饼充满后，浮选机入料泵，关停进料泵和进料阀门。开启洗涤泵或空压机，缓慢开启进洗液或进

风阀门，对滤饼进行洗涤或风干。操作完成后，关闭洗液泵或空压机及其阀门，即可进行

卸饼操作。第四步卸饼:首先关闭进料泵和进料阀门、进洗液或进风装置和阀门，然后按

住操作面板上的“松开”按钮，活塞杆带动压紧板退回，退至合适位置后，放开按住的“松开

”按钮，人工逐块拉动滤板卸下滤饼，同时清理粘在密封面处的滤渣，防止滤渣夹在密封面

上影响密封性能，产生渗漏现象，至此一个操作周期完毕。

浮选机入料泵型号-浮选机入料泵-灵谷水泵(查看)由河北灵谷水泵制造有限公司提供。浮选机入料泵型号-浮选机入料泵-灵谷水泵(查看)是河北灵谷水泵制造有限公司(linggubytz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司(www.qscsb.cn)还是从事ZJQ潜水抽沙泵，NSQ潜水抽沙泵，潜水抽沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。