

西门子中央控制器412电源指示灯全部亮维修原因

产品名称	西门子中央控制器412电源指示灯全部亮维修原因
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:无显示维修 PLC维修:指示灯全亮维修 上海维修:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子中央控制器412电源指示灯全部亮维修原因

PLC412-1CPU通讯模块维修，PLC412-1开机无显示维修，PLC412-1功能模块坏维修,PLC412-1通讯连接不上维修，PLC412-1通讯网口坏维修，PLC412-1上电无显示维修，PLC412-1模块灯不亮维修，PLC412-1开机不启动维修、PLC412-1电源指示灯不亮维修，PLC412-1指示灯全亮维修，PLC412-1指示灯全闪维修

西门子plc电源指示灯不亮的原因

- 1、检查是否有终端螺丝松动或者导线断开的情况;
- 2、更换电源模块;
- 3、确认外部供电电源是否正常;
- 4、OMRON 的AC110/220 通用的电源模块会有短接片，短接即为AC110V，断开即为AC220V。

附，西门子 plc s7-300 指示灯全亮怎么办？

解答：

一般是绿灯亮，绿灯有2个表示有电源和正常工作，如果是红灯亮那就是有异常情况，比如接线中出现短路现象等等，如果是输入和输出的灯亮（即对应旁边的字母是I和Q），需要对应的每个点都有输入信号进去和输出信号出来。

曾经见过cpu五个信号灯全亮，并且一直亮着。原因是供给cpu的外部直流电源不足造成的，在cpu开始启

动到完全启动结束之间出现。不知道对你有否帮助。

补充：只有sf灯亮和step灯亮时，说明线路有故障。

此处的情况是：

开始启动到完全启动结束之间出现。但是过不多久就会5灯全亮。5灯全亮的时候，plc就没啥输出了。

换过一个cpu，就正常了。