

咸阳沼气吸污车 煜通工贸 沼气吸污车生产商

产品名称	咸阳沼气吸污车 煜通工贸 沼气吸污车生产商
公司名称	诸城市煜通工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道西郭家埠村
联系电话	13780879200

产品详情

保养事项2

尽可能少解体维修总成很多车主都有这种感觉，自己车的某个总成在解体维修后便一发不可收拾，隔一段时间就要“住院”。为了防止车辆过早进入维修期，您尽可能少解体维修总成，利用各种先进的保养设备和手段，对汽车进行免拆保养，不但可以避免由于解体保养给汽车总成和部件造成的不必要损伤，还可大大加快汽车保养的速度，从而降低维修保养时间。沼气吸污车

污水吸入方法

污水吸入方法：A、大于50mm的石块、棉纱、树叶等杂质会堵塞吸管，故不要吸入并应经常清除。B、观察真空表读数至65-80千帕斯卡时，沼气吸污车生产商，完全扳开吸污球阀，半开状态容易损坏阀芯。C、吸入污泥进度，应经常移动吸管，沼气吸污车制造商，当吸入高粘度污泥时，沼气吸污车联系电话，偶尔吸入空气和水，可提高工作效率。2、污水排出方法：泥水分离后，打开排水球阀（10），将污水排出后重复吸泥，亦可加压快速排水，其操作方法如下：（1）将四通阀（5）转换杆置于“空挡”位置，然后将排水球阀置于“开”位置，则可靠重力排出污水。（2）将四通阀转换置于排出位置，真空泵继续工作，则罐内流入压缩空气污水会快速排出。（3）压力排水时，应先打开排出球阀，才能扳动四通阀（5）置于排出位置，咸阳沼气吸污车，免使罐内压力过高，发生事故及影响罐门密封沼气吸污车

吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分，管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成，随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统，罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒，具有真空度高（比吸粪车的吸力更大）、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。沼气吸污车

咸阳沼气吸污车-煜通工贸-沼气吸污车生产商由诸城市煜通工贸有限公司提供。诸城市煜通工贸有限公司 (yutongjixietz.1288.com) 为客户提供“环卫车,洒水车,垃圾车”等业务,公司拥有“煜通工贸”等品牌。专注于公共环卫设施等行业,在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。