## 西宁市除大块 洛阳广盈机械(质优价廉)专业生产除大块器

产品名称	西宁市除大块 洛阳广盈机械(质优价廉) 专业生产除大块器
公司名称	洛阳广盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市高新技术开发区丰华路6号
联系电话	13373788869

## 产品详情

## 脉动式除大块机注意事项:

- 4.1在启动前必须确认除杂机所有的机构和装置(电机、减速机等)正常工作,供油器能提供足够的润滑。
- 4.2在启动前必须确认转子及齿板无石块或杂物卡滞,如有卡滞必须立即停机,并关闭电控箱主电源;待排出卡滞源后,方可启动除杂机设备。
- 4.3每班要检查一次螺栓紧固情况,并清理缠绕在齿板上不易脱落的绳子、钢丝、稻草、木条等杂物。
- 4.4变频器参数设定好后,严禁随意改动,以免参数丢失、保护功能失效、损坏设备、甚至危及人身安全 。
- 4.5当本机故障而又需要皮带上煤时,只需保证除杂机无卡滞、除杂机在无动力下会自由反转、不影响上煤。
- 4.6本机须按规定的方向运转,否则不能出杂物。当其反转时,可自动卸煤。
- 4.7加油及周期:

焦化厂专用除大块、除杂物机

通常所用的原煤质量较差,其中常有长木棒,编织袋、塑料布、橡胶皮、草绳、钢丝、破布、稻草等异物;为防尘或防止燃料夏季自燃,通常喷水导致原煤有一定湿度。杂物极易堵塞管道、溜槽、阀门,卡滞滚轴筛叶轮、破坏联轴器及轴承座、烧毁电机,造成输煤系统拥堵;甚至卡断破碎机主轴等,严重影响系统出力。所混柔性杂物无法被破碎机及磨煤机破碎,杂物累积导致磨煤机出力下降、维修及大修频率增加,由此带来一系列严重问题,使输煤系统无法正常工作,所以必须除去这些超标物料及杂物。 洛阳广盈公司研发的新型焦化厂堆取料机专用除大块除杂物机,专为适应我国当前煤炭火力发电系统现状而设计,该实用新型设备优点在于能在物料输送过程中,在大流量、粘性强、组分复杂等恶劣工况下,任意几何形状杂物分离效率均可达99.5%以上,且不夹带有效物料

## 脉动式除大块机&颤振式除杂机 操作过程

过程:1)运行前准备:检查机械设备是否正常,固定是否牢固,是否具备运行条件;控制箱内是否按照 图纸接线完毕,接线是否正确,箱体是否接地。确认完毕后,接通箱内主开关,这时电源信号灯会点亮 ,表示已经接通电源,具备启动运行条件。

- 2)开始运行:首先把SA1至SA5转换开关打到手动位置,按下1#电机启动按钮,这时变频器开始工作,同时注意观察机械设备的运行情况和电机的运行方向,遇到问题立即按下停止按钮。如果运行正常,可以停止设备,并试验一下反转运行情况,按下1#电机反转启动按钮,观察电机方向是不是反转,方向错误可以调整相序来解决。其他电机可以按照类似的方法,按照控制柜面板按钮的指示进行操作和试验。
- 3)自动运行:把SA1至SA5转换开关打到自动档位置,准备进行自动的试验,按照电气图纸接线后,联络DCS控制室给予远方启动的信号,此时系统会自动工作。
- 4)故障处理:1#、2#电机是由变频器控制,变频器具有齐全的电机保护功能,遇到故障会发出信息,在变频器控制面板上也会有显示故障代码,按照说明书的代码说明,检查出现的故障,其它电机由热保护器进行保护,故障出现后会切断控制回路来保护电机,
- 5) 在故障解决前禁止启动电机,防止烧毁电机和出现事故。 洛阳广盈机械设备有限公司