

# 移动锤式破碎机供货商 移动锤式破碎机 超伟建材机械厂

产品名称	移动锤式破碎机供货商 移动锤式破碎机 超伟建材机械厂
公司名称	巩义市超伟建材机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市东区杜甫路成义路1号
联系电话	13838092926

## 产品详情

### 移动锤式破碎机

锤式破碎机主要用途：锤式破碎机适用于破碎抗压强度180MPa以下的石灰石、煤矸石、石膏、页岩等各类中硬脆性物料的粗、中、细碎作业。锤式破碎机是直接将粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料，如石灰石、炉渣、焦炭、煤等物料的中碎和细碎作业。单段锤式破碎机为重锤式破碎机，又叫复合锤式破碎机，主要用于石灰石的破碎作业，大型单段锤式破碎机可以将1米直径的石灰岩直接破碎到20mm左右，具有强大的破碎能力。单段锤式破碎机在水泥行业具有大量的应用。移动锤式破碎机

### 移动锤式破碎机

锤式破碎机机器震动原因：更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求；锤头折断，移动锤式破碎机价格，转子失衡；销轴变曲、折断；三角盘或园盘裂缝；地脚螺栓松动。排除方法：卸下锤头、按重量选择锤头，使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等，移动锤式破碎机，即静平衡达到要求；更换锤头；更换销轴；电焊修补或更换；紧固地脚螺栓。我们不仅要学会对排除破碎机的故障，移动锤式破碎机厂家，对于破碎机的维修我们也应该掌握相关技能。移动锤式破碎机

### 锤式破碎机故障分析：

#### 1、轴承过热

原因：润滑脂不足；润滑脂过多；润滑脂污秽变质；轴承损坏。

排除方法：加注适量润滑脂；轴承内润脂应为其空间容积的50%；清洗轴承；更换润滑脂；更换轴承。

## 2、出料粒度过大

原因：锤头磨损过大；筛条断裂。

排除方法：更换锤头；更换筛条。

## 3、产量减少

原因：筛条缝隙被堵塞；加料不均匀。

排除方法：停车，清理筛条缝隙中的堵塞物；调整加料机构。

## 4、弹性联轴节产生敲击声

原因：销轴松动；弹性圈磨损；

排除方法：停车并拧紧销轴螺母；更换弹性圈。

## 5、机器内部产生敲击声

原因：非破碎物进入机器内部；衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；锤或其它零件断裂。

排除方法：停车，清理破碎腔；检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；更换断裂零件。移动锤式破碎机

移动锤式破碎机供货商-移动锤式破碎机-超伟建材机械厂由巩义市超伟建材机械厂提供。“破碎机，制砂生产线”就选巩义市超伟建材机械厂（[www.cwksjx.com](http://www.cwksjx.com)），公司位于：河南省巩义市东区杜甫路成义路1号，多年来，超伟建材坚持为客户提供好的服务，联系人：康。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超伟建材期待成为您的长期合作伙伴！