

超伟机械 锤式碎煤机供货商 浙江锤式碎煤机

产品名称	超伟机械 锤式碎煤机供货商 浙江锤式碎煤机
公司名称	巩义市超伟建材机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市东区杜甫路成义路1号
联系电话	13838092926

产品详情

锤式碎煤机

正确的使用和维护锤式破碎机有助于延长机器寿命，能够的将机器的价值发挥出来。学会维护破碎机不仅能够延长破碎机寿命，并且也能使破碎机始终处于最良好的状态，能够充分的提高破碎机的效率，锤式碎煤机供货商，使破碎效率化，加快工程进度，有效节约成本。是建筑工程中必不可少的工具，也是建筑工程中的“攻坚利器”。锤式破碎机的生产效率直接关系到用户的经济利益，浙江锤式碎煤机，因此在项目施工之前如何提高生产效率成为了用户主要考虑的问题。破碎机在人工砂石生产线、水泥生产线、选矿生产线等许多生产线中发挥着至关重要的作用，因此，破碎机的生产效率影响着整个生产线的生产效率。锤式碎煤机

锤式碎煤机

锤式破碎机故障分析：

1、轴承过热

原因：润滑脂不足；润滑脂过多；润滑脂污秽变质；轴承损坏。

排除方法：加注适量润滑脂；轴承内润脂应为其空间容积的50%；清洗轴承；更换润滑脂；更换轴承。

2、出料粒度过大

原因：锤头磨损过大；筛条断裂。

排除方法：更换锤头；更换筛条。

3、产量减少

原因：筛条缝隙被堵塞；加料不均匀。

排除方法：停车，清理筛条缝隙中的堵塞物；调整加料机构。

4、弹性联轴节产生敲击声

原因：销轴松动；弹性圈磨损；

排除方法：停车并拧紧销轴螺母；更换弹性圈。

5、机器内部产生敲击声

原因：非破碎物进入机器内部；衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；锤或其它零件断裂。

排除方法：停车，清理破碎腔；检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；更换断裂零件。锤式碎煤机

要知道，不管多么耐磨抗压的材料，都是有寿命周期的。我们一定要结合日常操作中发生的不同情况来判定锤头的使用寿命是否已经达到了极限，判定什么时候该锤头需要停止使用。锤式破碎机的锤头在刚投入生产时表面和棱角位置都没有发生磨损，锤头主要承受冲击力，物料再以正向力撞头表面，以致锤头出现变形和凹凸，不过如果锤头出现磨损后，由于其表面的受力面出现分解，锤头锤面的反向力会对锤头施以冲击力，锤式碎煤机供应商，而切向力就会对锤头施以切削力。直接引起锤式破碎机在破碎物料时的冲击力减少，锤式碎煤机厂家，降低生产效率，增加破碎时间。因此，当锤式破碎机锤头作用力出现转移，以及锤头磨损作用出现形变到一定程度，就预示着锤头的使用寿命要结束了，锤头要失效了。看到这些是不是突然明白了自己的设备为什么会快就是失效了呢，所以对于他=它的保护是非常重要的，不论仪器多么易于保存和使用他都需要我们对他进行严格的保养，不能太过于大意，在平时使用的时候要按照使用说明来操作，要及时对它进行检查，检查到有问题之后要立马对她进行维修。锤式碎煤机 超伟机械(图)-锤式碎煤机供货商-浙江锤式碎煤机由巩义市超伟建材机械厂提供。巩义市超伟建材机械厂（www.cwksjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领超伟建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！