

工业滚筒烘干机视频 工业滚筒烘干机 华茂机械公司

产品名称	工业滚筒烘干机视频 工业滚筒烘干机 华茂机械公司
公司名称	郑州华茂机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东工业园区
联系电话	13613848268 13613848268

产品详情

工业滚筒烘干机

工作原理

物料由供料装置进入回转滚筒的内层，实现顺流烘干，物料在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换，物料移动至内层的另一端进入中层，进行逆流烘干，物料在中层不断地被反复扬进，呈进两步退一步的行进方式，物料在中层既充分吸收内层滚筒散发的热量，又吸收中层滚筒的热量，同时又延长了干燥时间，物料在此达到较佳干燥状态。物料行至中层另一端而落入外层，大型工业滚筒烘干机，物料在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进，达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒，没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进，物料在此矩形抄板内进行充分干燥，工业滚筒烘干机，由此完成干燥目的。工业滚筒烘干机

工业滚筒烘干机

滚筒烘干机之黄（河）砂烘干机的工作原理：

黄（河）砂烘干机由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入黄（河）砂烘干机内。烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。工业滚筒烘干机

烘干机关键部位的安装方法：

安装筒体及滚圈：先将滚圈装在筒体上，工业粮食滚筒烘干机，固定时所需要的凹状接头要一正一反交错配置，并调整垫铁的厚度，使滚圈与凹状接头的接触保持相应的间隙，小型烘干机，切勿一致，并点焊凹状接头螺栓头部与筒体内。

安装大齿轮：安装前检查对接接口不得有碰撞痕迹，把大齿轮与筒体接触表面清擦干净，烘干机，然后将两半齿轮小心的对好并拧紧接口螺栓，便将大齿轮装在筒体上。转动筒体，检查大齿轮的径向跳动和侧向摆动，直至校调合格。

安装小齿轮、减速机、电机：根据已装好的大齿轮，调整好大、小齿轮的啮合参数并达到设备规定要求，固定小齿轮，减速机电机的位置。

安装齿轮罩：使其与齿轮的边缘距离匀称。工业滚筒烘干机

工业滚筒烘干机视频-工业滚筒烘干机-华茂机械公司(查看)由郑州华茂机械设备有限公司提供。郑州华茂机械设备有限公司（www.huamaozz.com）为客户提供“沙子烘干机,废纸打包机”等业务，公司拥有“华茂烘干机,华茂打包机”等品牌。专注于机械加工等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：许经理。