

小型洗煤设备 阿克苏洗煤设备 东鑫洗煤设备厂家

产品名称	小型洗煤设备 阿克苏洗煤设备 东鑫洗煤设备厂家
公司名称	介休市东鑫煤化设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省介休市义安镇东1公里
联系电话	13903544425 13903544425

产品详情

洗煤设备安装过程中的注意事项

1、注意洗煤设备配套装置的安装，在对洗煤设备进行安装时所用的配件要尽量使用原厂生产的，最好是在选购成套的洗煤设备，这样在进行安装时不用担心型号不匹配，另外要派专业的安装人员进行操作，严格按照图纸设计进行安装作业，对于安装环境不适当的问题要及时进行处理。东鑫煤化设备公司生产的洗煤成套设备产品已远销到山西、山东、陕西、黑龙江、辽宁、吉林、河北、河南、江苏、安徽、湖北、湖南、贵州、江西、云南、四川、青海、新疆、宁夏、甘肃、内蒙古等全国二十一个省。

2、洗选煤的过程中介质经过弧形筛处理后，直接输送到介质桶中，另外还有部分介质在经过高压喷水后，与喷水混在一起形成悬浮液，然后经过磁选机的处理进行介质回收，所以安装设备时结合图纸设计规划离心线路，降低介质流失率。

介休市东鑫煤化设备：下面就介绍下洗煤机的规范操作。

1、开机顺序：先开水泵，当水从洗煤机出口流出时，开前面的分级皮带、脱水筛、提升斗（1、2、3）。再开风阀，阿克苏洗煤设备，然后开风机、（末煤筛）、上料皮带机。

2、停机顺序：先停上料皮带机、（末煤筛），再停水泵、风机、风阀，正常情况下，小型洗煤设备，提升斗里和脱水分级筛、皮带机上没有物料时再停机，以免再开机时造成事故。

3、润滑：风阀各注油孔每班注一次黄油，提升机头部和振动电机每月注一次黄油。各减速机和风机，第1次换油时间为一个月，第二次，三个月换一次；以后，每六个月换一次油。注油时，全自动洗煤设备，要注意油标和油窗的显示，以免多加和少加。

介休市东鑫煤化设备有限责任公司：洗煤设备同时要用辩证的分析方法，权衡利弊。处置好扫选区刮出的中矿量和精选区的尾矿产品，就成了整个浮选过程不可忽视的关键问题，中矿量控制多少为适宜是整个浮选操作的重点。对于在高速、高压、易爆等条件下。

- 1、熟悉选煤工艺流程及各种技术指标要求。
- 2、洗煤机应经安全和本工种专业技术培训，通过考试取得合格证后，持证上岗。
- 3、严格执行《选煤厂安全规程》、岗位责任制、交接班制度和其他有关规定。
- 4、熟悉所属机电设备的结构、工作原理和技术参数。
- 5、掌握设备开、停车顺序及检查和排除一般故障的方法。

小型洗煤设备-阿克苏洗煤设备-东鑫洗煤设备厂家(查看)由介休市东鑫煤化设备有限责任公司提供。介休市东鑫煤化设备有限责任公司（www.sxdxmhsb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！