

# 南昌粪污吸污车 煜通工贸 粪污吸污车多少钱

产品名称	南昌粪污吸污车 煜通工贸 粪污吸污车多少钱
公司名称	诸城市煜通工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道西郭家埠村
联系电话	13780879200

## 产品详情

### 真空吸污车用途

真空吸污车用途：主要用于下水道、雨水井、检查井、化粪池及各种沟渠内的污泥、粪便或石油化工厂污水池淤积物的抽吸、装运和排卸。吸污泵可自吸自排，吸污罐可液压自卸，后盖可液压打开，吸污车真空度高、吸程远。该车在高度真空状态下进行污泥、污水吸入作业，特别要注意其操作。吸污车主要用于清洗城市下水道，管道的沉积物，死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道，壁面等，并可兼作洒水，运水和冲公路用，紧急时可用于救火。粪污吸污车

### 吸污车构造

罐体可升举，后盖可打开。罐内可增加防波板，做防锈防腐涂层。采用山东淄博SK水循环泵，配防溢阀，粪污吸污车多少钱，安全泄气阀、水气分离器、油气分离器、四通阀、尾部为150mm的球阀排污口、洗手装置，配吸污管一根6-8米。吸污车罐体可采用：碳钢、不锈钢。吸污车专用部分由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型粪罐、水气分离器、油气分离、多路换向阀、吊杆、吸污枪，系统组成，并装有真空压力表、视污窗（管），粪污吸污车报价，洗手装置。粪污吸污车

污水吸入方法：A、大于50mm的石块、棉纱、树叶等杂质会堵塞吸管，故不要吸入并应经常清除。B、观察真空表读数至65-80千帕斯卡时，完全扳开吸污球阀，半开状态容易损坏阀芯。C、吸入污泥进度，应经常移动吸管，当吸入高粘度污泥时，偶尔吸入空气和水，南昌粪污吸污车，可提高工作效率。2、污水排出方法：泥水分离后，打开排水球阀（10），将污水排出后重复吸泥，亦可加压快速排水，其操作方法如下：（1）将四通阀（5）转换杆置于“空挡”位置，然后将排水球阀置于“开”位置，则可靠重力排出污水。（2）

将四通阀转换置于排出位置，真空泵继续工作，则罐内流入压缩空气污水会快速排出。（3）压力排水时，粪污吸污车厂家，应先打开排出球阀，才能扳动四通阀（5）置于排出位置，免使罐内压力过高，发

## 生事故及影响罐门密封粪污吸污车

南昌粪污吸污车-煜通工贸-粪污吸污车多少钱由诸城市煜通工贸有限公司提供。诸城市煜通工贸有限公司 (yutongjixietz.1288.com) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!