

AS601S自动润滑泵 电动泵LIMD 油泵机床泵

产品名称	AS601S自动润滑泵 电动泵LIMD 油泵机床泵
公司名称	上海利马达机械有限公司
价格	350.00/件
规格参数	材质:铝合金合金钢及工程塑料 驱动方式:电动 性能:自动
公司地址	上海市奉贤区奉城镇朱墩村团结1158号第1幢
联系电话	18918014788 18901895778

产品详情

材质	铝合金 合金钢及工程塑料	驱动方式	电动
性能	自动	品牌	LIMD
型号	AS601S	流量	1 (m3/h)
扬程	60 (m)		

产品说明

“ as601s ” 系列自动泵工作原理:将间歇时间、工作时间设定后,“ my ” 型控制器控制电机4的工作和间歇。电机4得电,驱动齿轮泵3运转。通过吸油滤网2从油箱1吸入润滑油,经单向阀6压送至输出口9输往系统。电机失电,停止泵油,系统压力由调压阀5控制,压力表7显示。液位开关8随时检测油位,输出无源常开信号。

使用与调整1.润滑泵适用环境温度:-5 ~ 40 ; 润滑介质:n22 ~ n320润滑油。2.每次应添加清洁的润滑油,加油时翻开加油盖,经加油滤网注入,加入量应在油箱的油位线范围内。每半年须清洗一次油箱,同时清洗或更换加油滤网和油泵吸油滤网。3.油泵应水平安装,应尽量避免在有腐蚀性气体、尘埃和高湿环境下使用。4.接线时,打开罩盖,按上图所示接入ac220v电源线,其中液位开关常开无源输出端子可供用户联控主机,不需要联控则无须连接。装上罩盖才可通电。通电后,不允许打开罩盖,以防发生电击危险。5.泵面板设有电源、工作和低液位三只指示灯、间歇时间和工作时间调节旋钮,及点动按钮。电缆接头下方设有保险丝。6.接通电源,电源指示灯亮。先将间歇时间和工作时间旋钮调到合适值,可在调试中按实际情况予以修正。油泵进入自动工作状态。泵油时,工作指示灯亮。泵油结束即进入间歇计时状态;计满“间歇时间”又进入下一工作循环,周而复始,直到切断电源。泵油时间长短决定于工作时间旋钮的刻度值。按“点动润滑”,即泵油。7.系统压力由调压阀控制。顺时针旋拧压力阀调接螺钉,压力升高;反之,压力降低。出厂时均已调好(0.6 mpa)且锁紧。用户一般不要随意调节。