

小型混凝土输送泵厂家 混凝土输送泵 大东方混凝土输送泵图

产品名称	小型混凝土输送泵厂家 混凝土输送泵 大东方混凝土输送泵图
公司名称	邢台市大东方机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏北村
联系电话	13831987871

产品详情

大东方机械为您介绍混凝土泵送堵管出现故障之后如何处理

邢台市大东方机械厂为您介绍：

在施工时遇到泵车堵管是让人堵心的一件事，不只耽搁工期，混凝土输送泵，处理起来也费事，乃至还伴随着风险状况的发作。现在为我们收集了各种堵管的处理方法，小型混凝土输送泵价格，让你破坏混凝土泵车堵管问题！操作人员精力不会集，输送泵操作人员在泵送施工中应精力会集。时间留意泵送压力表的读数，一旦发现压力表读数忽然增大，应立即反泵2-3个行程，再正泵，堵管即可扫除。若现已进行了反泵（正泵几个操作循环，仍未扫除堵管，应及时拆管清洗，不然将使堵管愈加严峻。

大东方机械为您介绍混凝土输送泵的清洗

邢台市大东方机械厂为您介绍：

常用的乳化剂有肥皂、水玻璃(硅酸钠)、骨胶、树胶、合成洗涤剂。值得注意的是清洗不同材料的零件应采用不同的清洗液。碱性溶液对金属有不同程度的腐蚀作用，小型混凝土输送泵厂家，尤其对铝的腐蚀性较强。用碱性溶液清洗时，一般需将溶液加热到80~90 。除油后用热水冲洗，去掉表面残留碱液，防止零件被腐蚀。

邢台市大东方机械厂为您介绍：

(1) 对系统原用的液压油进行检查，小型混凝土输送泵多少钱，一般油颜色应为透明带，浑浊或ru化的，了解其污染变质程度，然后放净。

(2) 如原用油很脏，放出后应先用煤油清洗系统，再用工作油或低粘度的环油（50 运动粘度10~20厘沱）清洗。清洗时要使油泵间隙运转，即转转停停。油泵要用较粗的吸油滤清器（过滤精度用80目/英寸），清洗完后再换装原设计的滤油器。清洗油箱不要用棉纱或棉布擦拭。可在用清洗油循环清洗放净后，用压缩空气把油箱吹净。

(3) 先核对新油的牌号、品质，不得使用其它牌号，更不能两种牌号混用。

小型混凝土输送泵厂家-混凝土输送泵-大东方混凝土输送泵图由邢台市大东方机械厂提供。邢台市大东方机械厂（www.shitouposuishebei.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大东方机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！