

煜通工贸 小型垃圾车厂家

产品名称	煜通工贸 小型垃圾车厂家
公司名称	诸城市煜通工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道西郭家埠村
联系电话	13780879200

产品详情

电子换向的车（即无极变速车）在行使过程中严禁触动前进后退开关，严禁在车辆未停稳或脚对加速踏板还产生作用力的情况下转换行驶方向。7、换向接触器的位置在控制器主控（斩波器）的旁边，换向、踩加速踏板或松开加速踏板时产生嘀嗒嘀嗒的触点接触的声音；换向接触器在车辆正常运行时或驾驶人员的不当操作使接触器的触点磨损或大电流对触点造成损伤，可由懂电器知识的人员拆开接触器外壳，对触点进行打磨修整后再进行使用。8、控制器有故障时在其他元件都正常的情况下，请检查控制器的两个熔断丝（小10A/大160A）是否烧断。9、电器维修应由专业电修人员完成，所用配件应是原装。大型垃圾车

作业噪声大国内压缩式垃圾车普遍存在作业噪声大及等问题。在设计、制造垃圾车时，应慎重选择车辆底盘、发动机和取力器，采取措施增强系统运动的平稳性，减少噪声，小型垃圾车报价，采用能吸纳噪声的材料，结构设计应能降低振动:通过液压系统和装载机构的优化设计，提高加工精度和装配质量，以达到减小车辆作业噪声的目的。垃圾车底盘：垃圾车可采用东风底盘，解放底盘，福田底盘，重汽底盘。

大型垃圾车

1、控制器的检查应在断电的情况下进行，至少3个月一次。2、控制器（斩波器）的各项功能出厂时已经调好，检查时不应拆开和调整。3、接触器接线不得调整；断开电锁后，控制器功率单元内的滤波电容器要保持几分钟的放电时间。4、经常清洁控制器外表的灰尘和杂物，切记用水冲洗电容器件！可以用刷子或高压气体去尘。5、控制器在使用过程中随着使用时间的增加和电流的变化，温度将有所，在达到一定的温度时其内部程序将自行断电，在此情况下车辆只要暂停10-15分钟后即可继续使用。大型垃圾车

煜通工贸(多图)-小型垃圾车厂家由诸城市煜通工贸有限公司提供。诸城市煜通工贸有限公司 (yutongjixietz.1288.com) 是一家从事“环卫车,洒水车,垃圾车”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“煜通工贸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使煜通工贸在公共环卫设施中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!