

四不像农用罐车多少钱 湖南四不像农用罐车 金亿重工厂家直销

产品名称	四不像农用罐车多少钱 湖南四不像农用罐车 金亿重工厂家直销
公司名称	济宁经济开发区金亿重工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区
联系电话	13863729767

产品详情

四不像农用罐车如何日常保养？

四不像农用罐车在平时使用的时候是需要进行日常保养的，这个想必很多的司机师傅都应该知道，那么你知道应该如何进行保养吗？

- 1、维修或检查时，必需在明显位置挂有“正在检修”标志牌。拔掉开关钥匙，拉佳脚刹。
- 2、要有可靠的止沉设备。如需人工搭抬部件移位时，必需相互照应，将部件放置牢靠，防止歪正伤人。
- 3、两人以上同时操作，要指订一人指挥，必需谐和一致粗神散外，没有指挥者的指令，不得擅自着车。
- 4、机器部件螺丝需紧固时，必需使用开口搬脚，避免滑方造成事故。
- 5、排除底部故障时，要有结实的支撑设施，四不像农用罐车多少钱，车轮前后用木楔挨眼，防止移动、溜滑。
- 6、修理时，湖南四不像农用罐车，严禁使用明火照明。使用汽1油浑洗零部件时，要隔绝明火。用过的废油不能随意泼洒，要放在桶内妥善处理，油抹布、废棉纱应置于活动容器内，并及时浑洗或处理。
- 7、四不像农用罐车使用脚动电动工具时，必需佩带平安脚套，防护眼镜，并设博人控制电器开关，以便发生故障及时切断电源，避免事故发生

四不像车做出渣车、小型搅拌车二合一，降低隧道设备成本

出渣车是隧道的施工的必备车辆，小型搅拌车也是隧道施工的必备车辆。隧道工程施工环境受限，使用的车辆都是小型车辆，由于隧道内的场地狭小，很多车辆无法转弯、调头、会车等。我公司的出渣车、小型搅拌车可以根据客户要求定做车身尺寸，在不影响承载能力的情况下专用车承重桥尽量做短，可以在隧道内轻松完成转弯、调头、会车等动作。

我公司生产的四不像农用罐车，四不像小型搅拌车采用模块化设计，大功率匹配型液压工作站，可外接多种液压设备。积木式设计，底盘平台化，可自由改装。出渣车改装小型搅拌车节省了设备投资成本，便于工期完毕后的回收和处理。四不像车系列发动机、变速箱、前后桥等配件都可以按照隧道的施工环境定制，按需配置，不仅满足施工需求还能大限度的节省设备投资。

- 1、随车带上减水剂：减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂，随车携带，能对混凝土进行很好的调节。
- 2、回厂检查罐内水量：每次出车任务完成回到站内的时候，检查储水罐内的水量，让水罐中的水随时处于满罐的状态，以备不时之需。
- 3、离厂前检查混凝土质量：可能会因为原料的不同，每一盘混凝土质量都会有变化。

正确使用四不像农用罐车有利于施工的顺利进行，并且可以提高工作效率，如果没有正确使用会损害设备的机械部件，减少它的使用寿命。使用时的重中之中是要严格按照使用说明进行操作，一般在夏季如果自动上料搅拌机温度过高应该立刻停下来，四不像农用罐车厂家，等温度降下来后再继续使用。

- 1、操作四不像农用罐车注意液压系统压力应符合使用说明书中的规定，不得随意调整。液压油的油质和油量应符合原定要求。
- 2、操作四不像农用罐车注意装料前，应先排净拌筒内残存的积水和杂物。在运输过程中要不停的转动，四不像农用搅拌车价格，以防混凝土离析
- 3、环境温度高于+25摄氏度，从装料、运输、到卸料延续时间不得超过60分钟，环境温度低于+25摄氏度，上述时间不得超过90分钟。
- 4、冬期施工时，应切实做到：开机前检查是否结冰；下班时认真排除拌筒内及供水系统内残存积水，关闭水泵开关，将控制手柄置于“停止”位置。

济宁经济开发区金亿重工有限公司坐落于孔孟之乡的济宁，地理位置优越，经济发达，交通便利。依托小松，山推、伊顿液压等大型工程机械企业，为我们的企业提供了良好的发展平台和环境。济宁金亿重工有限公司是集机械加工和混凝土专业设备制造以及自动化仪器仪表开发、销售服务，安装一体的公司，公司专业研发销售各种小型的机械产品，产品有：自动装载移动式混凝土搅拌车，适合各种环境的小型混凝土运输车，吊车，泵车等。

四不像农用罐车多少钱-湖南四不像农用罐车-金亿重工厂家直销由济宁经济开发区金亿重工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁经济开发区金亿重工有限公司（www.jnjygzg66.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!