

# 标准养护室水池 焦作标准养护室 宇达兴科仪器专卖

产品名称	标准养护室水池 焦作标准养护室 宇达兴科仪器专卖
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

## 产品详情

SHBY-40B养护箱安装及工作原理：

- 1.拆开混凝土养护箱包装，将主机安放在通风干燥处，在环境温度2~38℃，相对湿度不大于85%，周围无强烈振动及强电磁场影响的室内。
- 2.打开混凝土养护箱工作室正门取出超声波加湿器，并将加湿器内加满水。
- 3.打开侧门，将加湿器放置在侧门工作台板上，接通加湿器电源，打开加湿器将加湿器工作调至最1大。
- 4.将工作室箱底注满水，加至末层搁架以下，电热管以上2cm。将养护试件放置在搁板上。
- 5.将混凝土养护箱电源接通，按下电源开关，加热管进入工作状态将温度升至设定值20℃。
- 6.出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为20.0℃ ± 1.0℃，湿度控制值为95% ± 1.5%，无特殊要求，焦作标准养护室，不能改变控制程序，否则将可能出现控温、控湿超出技术范围，如需要改变控制值数据，可按照控温仪说明书修改程序。
- 7.当温度低于高于设定温度20℃时，智能仪表控制加热管停止加热，同时控制压缩机启动制冷，将温度降至20℃；当温度低于20℃时，仪表控制压缩机停止工作，同时启动加热管，使温度升至20℃，以此循环将温度恒定在20℃，湿度控制亦是如此。

标准养护箱使用方法:

- 1.温湿度传感器的检查：打开箱门，取出水箱，加入蒸馏水，再把水箱放回箱内，将湿度传感器的纱布浸入水箱内。操作中注意保持洁净，避免油污。

2.接通电源，标准养护室水池，检查温湿度控制仪的温度、湿度设定，使仪器开始工作，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时进行。

在土木工程实践和理论研究过程中，移动式标准养护室，往往要对土的力学特性进行研究，土样的制作和养护情况对土的特性参数影响十分显著，因此，要对土样进行恒温恒湿养护，所用的养护设备一般为恒温恒湿标准养护箱。养护箱的内胆一般采用不锈钢材料制作，喷雾采用超声波加湿，混凝土标准养护室，其他配置还有大功率压缩机、双层真空玻璃门、温度湿度数显智能仪表等，有些养护箱还可以安装微型打印机，是试验室养护试样的理想设备。

目前，市面上的养护箱大多是依据混凝土试件和水泥试件的尺寸进行内部空间设计的，混凝土试件的尺寸较大，为 150 mm × 150 mm × 150 mm，放置混凝土试件的支架空隙往往也较大，而土试样大多为直径为 39.1mm 高度为 80mm 的圆柱体，无法在这种大空隙支架上放置，因此，需要发明一种新的养护箱土样放置措施，以便很好的为土试样提供恒温恒湿的养护环境。

标准养护室水池-焦作标准养护室-宇达兴科仪器专卖由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（[www.njydxk.cn](http://www.njydxk.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇达兴科仪器——您可信赖的朋友，公司地址：南京麒麟科技创新园，联系人：杨先生。