

# 高配置手扶式单钢轮压路机 弗斯特机械 手扶式压路机

产品名称	高配置手扶式单钢轮压路机 弗斯特机械 手扶式压路机
公司名称	山东弗斯特机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区
联系电话	18853708578

## 产品详情

### 手扶式压路机的性能机使用情况

手扶式压路机就是我司的关键商品之一，产品品质确保，价廉物美，是广大群众的商品。

手扶压路机就是说两手帮扶开展压实工作的压路机，规定实际操作方便快捷，轻便，适合于狭小区域，大中型压路机没法驶进的场所开展压实工作。

- 1、进口液压件驱动器、液压机一体两翼、无极变速；电机控制震动；实际操作灵便安全性轻巧
- 2、手扶式压路机振速大，压实高效率
- 3、前胎液压机转为更合适狭小施工工地及转弯压实
- 4、配备能够购买的平板拖车，有利于施工变换
- 5、可选装国内或进口柴油发动机(柴油发动机或机)手扶压路机的应用范畴：路面、管沟、县镇道路、地下停车场等狭小场所的农村基层和沥清整体面层的压实和修复手扶式压路机

应用负荷：

- 1.混凝土平稳层的层次压实
- 2.沟井边沿，边缘处的沥青混合料的压实

- 3.管涵安全通道暗板涵等构筑物回填土时，大中型压路机没法工作中区域的压实工作中
- 4.人行道铺设人行横道的地面铺设压实
- 5.手扶式压路机施工区域狭小对压实机器设备净重比较敏感的施工场地

### 手扶式压路机检查、放油和加油时遵循的原则

对于封闭润滑的传动机构，应经常检查其油位和补充润滑油，小型手扶式压路机，并定期进行清洗和更换新鲜润滑油。在手扶式压路机检查、放油和加油时，应遵循以下的几条原则：

- (1)检查油位在传动部件不旋转的状态下进行，避免油液溅出和油位检测不准确。
- (2)润滑油排放之前，高配置手扶式单钢轮压路机，应先开动压路机暖热润滑油，以便热油流出快，小型手扶式压路机价格，箱体中的杂质污物更容易与油混合排放出来
- (3)压路机换油时要停熄发动机。当需要在车下工作时，必须将前后轮用塞木挡住。
- (4)检查油位和换油时，压路机应水平放置。
- (5)卸下油塞前，应先擦洗其外表面和周围表面的污垢。重装油塞之前，应将其清洗干净，以避免造成润滑油污染。
- 6) 对于我国东北及其他高寒地区，则需要考虑在入冬时更换标号较高的机油，如：10W-30标号的机油（环境温度在零下10度到30度时使用），或更高标号的机油；

### 手扶式压路机箱外轴承的润滑

压路机的箱外轴承包括万向节、铰接架、油缸座的轴承及机械传动压路机的主离合器轴承、侧传动轴承、转向轴承、前后轮轴承等，这些地方可加注黄油润滑。通常使用的是带极压添加剂的润滑脂或锂基润滑脂。

手扶式压路机加注黄油时，应先擦净黄油嘴上的灰尘和残存油污，用黄油枪向黄油嘴加油，要保证使黄

油进入轴承内。加完黄油后应让少量的黄油留在油嘴上，以阻挡灰尘进入轴承。加注黄油的数量一般可以这样确定：万向节与离合器轴承加注两枪，手扶式压路机，转向油缸座加注3枪，手扶式压路机铰接架轴承加注5枪，侧传动轴承、转向轴承和前后轮轴承加注5~8枪。

润滑油缸座与铰接架时需转动方向盘以暴露全部油嘴，此时操作人员不许靠近铰接架。只有待停熄发动机后并加以制动，才可以近前加油。

高配置手扶式单钢轮压路机-弗斯特机械-手扶式压路机由山东弗斯特机械制造有限公司提供。山东弗斯特机械制造有限公司（[www.shandongfst.com](http://www.shandongfst.com)）是从事“小型挖掘机,小型压路机,驾驶抹光机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理

。