

# 云南龙装工贸 昆明混凝土搅拌罐车厂家 混凝土搅拌罐车

产品名称	云南龙装工贸 昆明混凝土搅拌罐车厂家 混凝土搅拌罐车
公司名称	云南龙装工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区明波家具超市对面
联系电话	15287233111 15287233111

## 产品详情

### 操作说明

- 1、在混凝土搅拌车作业前必须进行检查，确认转向、制动、灯光、信号系统灵敏有效，混凝土搅拌罐车，搅拌运输车滚筒和溜槽无裂纹和严重损伤，搅拌叶片磨损在正常范围内，底盘和副车架之间的U形螺栓连接良好。
- 2、了解施工要求和现场情况。选择行车路线和停车地点。
- 3、在社会道路上行驶必须遵守交通规则。转弯半径应符合使用说明书的要求，时速不大于15km。进站时速不大于5km。
- 4、作业时，严禁用手触摸旋转的滚筒和滚轮。
- 5、在混凝土搅拌车倒车卸料时，昆明混凝土搅拌罐车厂家直销，必须服从指挥，注意周围人员，发现异常立即停车。
- 6、严禁在高压线下进行混凝土搅拌车清洗作业。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机、微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

出料不均匀的问题出料的均匀性问题是搅拌车性能的重要指标之一，它直接影响着工程质量。在运送砼时，搅拌筒转速应控制在2~5r/min，并将搅拌筒的总转数控制在300转内。若砼的运输距离较长或塌落度较大时，出料前应先将拌筒快速转动5~10转，使里面的砼能充分搅拌，这样出料的均匀性就会大大提高。若途中砼失水，到工地应加水调整，并充分搅拌。当然这种情况应尽量避免，因为这样会使砼的质量得不到控制。有的用户在使用时不注意控制运输过程中的转速，昆明混凝土搅拌罐车哪家好，过快则会

增大燃油消耗，过小则会造成砼的离析。因此应严格按照要求控制拌筒的转速，以利提高效益。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

## 维护修理

综述混凝土搅拌运输车作为运输用汽车，昆明混凝土搅拌罐车厂家，在维护和修理方面必须遵照1990年13号令的规定，执行“定期检测、强制维护、视情修理”的维修制度。在这个大前提下，再结合混凝土搅拌运输车的实际情况，做好维护和修理。在日常维护方面，混凝土搅拌运输车除应按常规对汽车发动机、底盘等部位进行维护外，还必须做好以下维护工作。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

云南龙装工贸(图)-昆明混凝土搅拌罐车厂家-混凝土搅拌罐车由云南龙装工贸有限公司提供。云南龙装工贸有限公司（[www.ynlongzhuang.com](http://www.ynlongzhuang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南龙装工贸——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市西山区明波家具超市对面，联系人：韩总。