

锡林郭勒盟绞肉机设备厂家直销 诸城雷诺机械有限公司

产品名称	锡林郭勒盟绞肉机设备厂家直销 诸城雷诺机械有限公司
公司名称	诸城市雷诺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道普乐工业园
联系电话	13953604210

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市雷诺机械有限公司

电动绞肉机介绍：

- (1) 电动绞肉机使用前先清洗各部分可清洗的零件。
- (2) 组装好后通电，待机器运转正常后，小型绞肉机设备厂家直销，再添加肉块。
- (3) 绞肉前，请先将肉剔骨切成小块（细条状），以免损坏机器。（4）通电开机，待运转正常后，再添加肉块。
- (5) 添加肉块一定要均匀，不能过多，以免影响电机损坏，如发现机器运转不正常，应立即切断电源，停机后检查原因。
- (6) 如发现漏电，打火等故障，应马上切断电源，冻肉绞肉机设备厂家直销，找电工修理，不得私自开机修理。
- (7) 使用完后关闭电源。然后将各部件清洗干净，沥干水后，放于干燥处备用。

(8) 使用前，参考使用说明书要求。不严格按操作规程使用，出现问题后果自负。绞肉机设备厂家直销
感谢您的关注！

绞肉机波箱的选择：

就是七字通铝头连接机身的部分，锡林郭勒盟绞肉机设备厂家直销，这个部分以前用的是黑色的塑料，如果这个塑料材料不好的话容易老化并碎掉，那么就要拆机更换，现在我们已经不采用这个结构，而是更新了新的结构，用更强的材料来代替，并且换了连接头和方法，用起来没有明显的摇头情况，家庭绞肉机设备厂家直销，也更耐用。绞肉机设备厂家直销

以上就是我为大家介绍的内容，感谢您的关注，我们将为您提供更多关于产品的精彩信息。

绞肉机是肉类加工企业在生产过程中，将原料肉按不同工艺要求加工规格不等的颗粒状肉馅，以便于同其它辅料充分混合来满足不同产品的需求。

【注意事项】

机器用完后，一定要全部拆开，用清水或热水加洗洁精清洗后擦干；刀片可涂些食用油，以防止生锈。

绞肉时一次少放些会绞的更轻松点，先去除肉筋，以免肉筋过多缠住十字刀而影响绞肉效率。绞肉机设备厂家直销

感谢您的关注！

锡林郭勒盟绞肉机设备厂家直销-诸城雷诺机械有限公司由诸城市雷诺机械有限公司提供。锡林郭勒盟绞肉机设备厂家直销-诸城雷诺机械有限公司是诸城市雷诺机械有限公司（www.leinuojixie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解经理。同时本公司（www.psjrj.com）还是从事绞肉机，大型绞肉机，冻盘绞肉机的厂家，欢迎来电咨询。