

优博络客隔墙板 乐诚新材料

产品名称	优博络客隔墙板 乐诚新材料
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

混凝土隔墙板的安装技巧：

清理安装位置上下端：将安装条板的上下端清扫干净，缺楞掉角已修补牢固。再将安装位置的上端，下端混凝土带上清扫干净，下端混凝土带用水阴湿。

浇筑混凝土带：按设计图纸所示隔墙板位置浇筑混凝土带。带高12cm，内平铺2-6钢筋，优博络客隔墙板，用C15混凝土，上口抹平，当混凝土带具有一定强度后，再在上面安装隔墙板。

弹条板安装分块线：在安装位置上将条板分块线：门窗位置线弹好。

安装条板：

先配制胶粘剂，重量比为水泥 细砂 107胶 水=1 1 0.2 0.3.配制方法是先将水泥与细砂干拌均匀，再加入掺有107胶的水溶液拌匀。胶粘剂应随用随拌，停置时间不能超过1h，工具用毕应及时清洗干净。

构造柱做法：

宽度大于2m的洞口的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部；砌块墙体的长度超过5m时，应设钢筋混凝土构造柱。

钢筋混凝土构造柱的设置、截面尺寸、配筋应符合设计要求，并与楼层圈梁或基础梁锚固

构造柱的截面尺寸不应小于（墙厚 × 200mm），混凝土强度等级不应低于C20。

马牙槎应符合设计要求；无设计时，按以下做法：马牙槎高度不宜超过300mm，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm，自底向上，先退后进。

沿墙高每隔600mm设2?6水平钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。

对加气混凝土砌块墙体，构造柱与墙体连接处的砌体宜砌平，并采用拉结筋与砌体连接。

采用对拉螺栓固定模板，螺栓应从构造柱内部穿过，不得在砌块上凿孔。不得采用穿铁丝的方式固定模板。

天津乐诚新材料科技有限公司

抹底子灰：

墙面加气混凝土块刷好掺用水量10%的107胶素水泥浆以后应及时抹灰，不得在素水泥浆风干后再抹灰，否则，形成隔离层，不利于基层粘结。抹灰时不要将标筋碰坏。一遍抹混合砂浆，配合比为1 1 6，厚度5mm。扫毛或划出纹线，养护，特干后，再抹1 3石灰砂浆，厚度与所充筋齐平。或1 3 9水泥混合砂浆抹第二遍，用大杠将墙面刮平，木抹子搓平。用托线板检查，要求垂直、平整，阴、阳角方正，顶板（梁）与墙面交角顺直，管后阴角顺直、平整、洁净。

优博络客隔墙板-乐诚新材料由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司（www.lechengqb.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领乐诚新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tjalcn）还是从事加气混凝土板，ALC隔墙板，天津混凝土隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。