

工地二级配电箱 安庆配电箱 安徽联控配电箱

产品名称	工地二级配电箱 安庆配电箱 安徽联控配电箱
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

照明配电箱有哪些安全注意事项呢？

1、照明配电箱采用不当，增加了照明配电箱的故障率，建议您选用优质低阻产品(如低阻熔断器)，不仅能降低损耗，而且还能减少配电箱内集聚的热量，防爆配电箱，延长设备的使用寿命。此外，还应适当增加部分设备的安全裕度。因为照明配电箱箱内环境温度比较高，配电箱厂家，导线载流量的余量就应该多放大1个规格;在不改变熔件额定电流的前提下，选用熔断器的尺寸适当放大，其底座烧坏的几率就会减少。

2、安装工艺不当，引起连接头过热烧损。有的电工在更换引线时不压接线鼻，用多绞线绕制线鼻螺接，结果换线后不久又造成引线烧断。有的厂家生产的照明配电箱，分线重叠螺接在总线上，散热不好，负荷一重自然形成故障不断。

动力配电箱是配电箱的一种，工地二级配电箱，一般指的是380v电压的动力配电，配电箱分动力配电箱和福州照明配电箱，是配电系统的末级设备，配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。

- 1、我们要时常检查动力配电箱回路线路标号是否与我们事先设计好图纸上的相符。
- 2、我们检查一下动力配电箱内的接线是否好，它的各端子螺栓紧固是否有松动现象。
- 3、我们应该定期检查动力配电箱内部是否有灰尘，如何有的话及时用软毛刷子对它进行清理。
- 4、我们要确保电气箱的走线通畅，线与线之间无凌乱现象。

配电箱是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，电压等级在3.6kV~550kV的电器产品，安庆配电箱，主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器，高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。

配电箱应安装牢固，横平竖直，垂直偏差不应大于3mm;暗装时，配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

工地二级配电箱-安庆配电箱-安徽联控配电箱(查看)由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司(www.ahliankong.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽联控——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市瑶海区大店工业园66号，联系人：朱经理。