

# 空气冷干机代理 买冷干机就来领军 红河空气冷干机

产品名称	空气冷干机代理 买冷干机就来领军 红河空气冷干机
公司名称	昆明领军节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区金马街道十里社区陈官山虹桥建材城c区1栋4号商铺
联系电话	13808716770

## 产品详情

### S型操作（标准型）

- 1) 将样品放入物料盘中，空气冷干机批发，再将物料盘放入冻干架上，空气冷干机品牌推荐，放置并固定好样品温度传感器，将冻干架放入冷阱中，盖好保温盖进行预冻，预冻到样品完全冻并保持一段时间。
- 2) 将预冻好的物料盘连同冻干架一同从冷阱中取出，并将支撑盘放置在冷阱阱口上方，将冻干架放置到支撑盘上，罩上玻璃罩。
- 3) 拧紧充气阀门，点击屏幕上“真空计”按钮，屏幕显示真空度为110KPa，然后点击“真空泵”按钮开启真空泵。真空度迅速下降，至真空度 10Pa 为正常。
- 4) 经过长时间的干燥运转，查看样品曲线，目测样品已完全干燥，即可打开真空充气阀后，点击“真空泵”按钮，真空泵停止运行。点击“真空计”按钮，真空计关闭。
- 5) 取下玻璃罩，从冻干架上取出物料盘，盘中样品包装后，普通配置干燥进行完毕。点击“制冷机”按钮，红河空气冷干机，关闭压缩机，设备停止运行。

干燥过程需要消耗大量热能，为了节省能量，某些湿含量高的物料、含有固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸发，再在空气干燥机内干燥，以得到干的固体。

干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品变形，陶瓷坯料在煨烧前的干燥可以防止成品龟裂。另外干燥后的物料也便于运输和贮存，如将收获的粮食干燥到一定湿含量以下，以防霉变。由于自然干燥远不能满足生产发展的需要，各种机械化空气干燥机越来越广泛地得到应用。

冷冻式干燥机可以理解为由两大系统组成空气系统制冷系统

空气系统基础篇：

高温高湿的压缩空气进入换热器，空气冷干机代理，由制冷系统降温后，水份析出通过排水阀去除，最终得到干燥空气进阶篇：换热器本身由三部分组成蒸发器（2）

低温制冷剂蒸发降低压缩气体温度水分离器&排水部分（3）压缩空气低温时过饱和，分离并排出预冷却器（1）经过蒸发器（2）后的压缩空气温度很低，直接使用会导致空气管壁冷凝水并生锈；

同时，这些冷量可以用来降低进气的温度，降低制冷系统的负载

这就是为什么好的冷干机进出气温差很小的原因：)

空气冷干机代理-买冷干机就来领军-红河空气冷干机由昆明领军节能科技有限公司提供。空气冷干机代理-买冷干机就来领军-红河空气冷干机是昆明领军节能科技有限公司（[www.kaishany.com](http://www.kaishany.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：浦总。