

# 洛阳紧凑型气缸ACE12X40 S B 【浩之东】

产品名称	洛阳紧凑型气缸ACE12X40 S B 【浩之东】
公司名称	河南浩之东贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路14号
联系电话	13683805352

## 产品详情

紧凑型气缸ACE12X40-S-B原因及排除方法：1. 当电磁换向阀线圈打开，短路或烧坏时，阀芯不能被吸入，导致滑块不动。应该更换。  
2, 电磁阀电枢卡死，阀芯不能移动，导致滑块不动。可以打开阀体清洁调节。3.当电源电压低于电磁阀的额定值时，电磁阀入口和出口之间的压差超过阀门开启能力。此时，阀门中经常会产生“哒哒”噪音，导致阀芯不能关闭。应该改善电源。4.电磁阀的流量反向，导致阀芯不动。应该调整流量。  
5, 系统内部高温，高压和杂质，造成滑块变形，卡死。也应该更换。

直动式电磁阀工作原理是怎样的呢，浩之东小编在这里给大家说下：

通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上直接提起，电磁阀门打开；断电时，电磁力消失，弹簧把关闭件压在阀座上，电磁阀门关闭。

常闭型电磁阀：当电磁线圈通电时，阀铁芯吸合，电磁阀打开；当电磁线圈断电后，阀芯因自重及阀芯弹簧作用下落，电磁阀关闭。

常开型电磁阀：当电磁线圈通电后，阀铁芯吸合，阀形成关闭状态，当电磁线圈断电后，阀芯靠弹簧复位，阀形成打开状态。

### 【浩之东】常规蒸汽紧凑型气缸ACE12X40-S-B使用保养小常识有哪些

- 1、建议使用单位派专人负责使用保养。
- 2、蒸汽电磁阀安装后需通入介质实验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。
- 3、应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物，注意不要损坏密封面。

