

# 6t汽车起重机 天亿重工股份有限公司 6t汽车起重机制造商

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 6t汽车起重机 天亿重工股份有限公司<br>6t汽车起重机制造商 |
| 公司名称 | 山东天亿重工股份有限公司                     |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 泰安市大汶口石膏工业园                      |
| 联系电话 | 13905489699                      |

## 产品详情

### 汽车起重机的日常保养

#### 山东天亿重工教你几招汽车起重机的日常保养

1：《传动机构的保养和维修》检查钢丝绳的固定装置是否符合要求，并检查其是否存在腐蚀、断丝、松股、断股、弯折、扭结、磨损、压扁等现象，6t汽车起重机，如超过有关规定必须立即换新;检查吊钩有无断面磨损、剥裂、裂纹、扭转变形、开口度增加等缺陷及相关销轴、套有无严重磨损情况;检查滑轮是否设有防脱绳槽装置，滑轮转动是否灵活，6t汽车起重机供应商，滑轮绳槽、轮缘是否有破边、磨损、裂纹超标等状况。

2：《制动装置的保养与维修》检查机构运转时有无噪音，散热情况是否良好;检查和调整制动瓦和制动轮的间隙;检查制动器的弹簧、拉杆有无疲劳变形、裂纹等缺陷;查看变速箱、减速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑情况以及液压油是否漏油;经常检查滤油器有无堵塞，安全阀在使用后调整值是否变动;各机构制动器的摩擦面上，6t汽车起重机价格，不应有污物存在，遇有污物必须用稀料洗掉;检查车轮的踏面、轮轴是否有疲劳裂纹现象，车轮踏面轮轴磨损是否超标，运行中是否出现啃轨现象。

3：《金属结构的保养与维修》在使用期间，必须定期检查主要受力构件是否有整体或局部疲劳变形、松动、失稳、严重腐蚀、裂纹、损坏等现象，运输中要尽量设法防止构件变形及碰撞损坏;检查连接螺栓或铆固，特别是振动部件是否有松动、缺损等缺陷;检查结构连接、焊缝有无明显的变形开裂。

### 汽车起重机额定起重量

汽车起重机、随车起重机额定起重量起重机在不同工况和规定条件下所允许起吊的总质量(重量)。

额定起重量应包括：1、吊钩上所悬物品的质量(重量)2、吊钩本身的质量(重量)3、吊载时所用的全部吊具、吊索的质量(重量)注意：司机要牢记，你所使用的起重机的起重量表中的所有数值，均是上述三项质量的总和。因此吊物品的质量永远小于表中的相应数值。

## 一、汽车起重机基本操作方法之选择起吊地点

汽车起重选择一个正确的、合适的起吊地点非常重要，也有一定的讲究和规范。选择起吊地点时要注意的是：

- 1、地面结实，不会下陷;
- 2、起重机起吊半径尽量覆盖到整个工作范围;
- 3、起吊范围内没有电线等会对工程造成安全隐患的事物;
- 4、光线要明亮，视野要开阔。

## 二、汽车起重机基本操作方法之打开取力器

选好起吊地点后，就要将起重机设置成准备起吊状态，操作方法是挂好相应的汽车档位并打开取力器。天亿重工10吨起重档位是4档，这里不同型号和品牌的汽车起重机的起重档位都不一样，要根据具体情况而定。然后打开取力器按钮，就可以进行支腿了。

6t汽车起重机-天亿重工股份有限公司-6t汽车起重机制造商由山东天亿重工股份有限公司提供。山东天亿重工股份有限公司（[www.sdtianyi.cn](http://www.sdtianyi.cn)）为客户提供“汽车起重机,随车起重机,混凝土湿喷台车,混凝土泵车”等业务，公司拥有“天亿重工”等品牌。专注于工程、建筑起重机等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：燕民。