

5t叉车租赁 叉车租赁 山西建明叉车有限公司

产品名称	5t叉车租赁 叉车租赁 山西建明叉车有限公司
公司名称	山西建明叉车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋源区小牛线南张村口
联系电话	13834243241 13834243241

产品详情

山西建明叉车有限公司，致力于叉车租赁，维修，销售

主营：山西叉车，杭州叉车，电动叉车，二手叉车，叉车配件

在启动叉车时应做到哪几点：

一、机油检查、摇手柄：每次启动车辆前要进行润滑存量的检查。因发动机停转后，润滑油都流回曲轴箱，叉车租赁，这时检查才是真实的润滑油存量，根据检查情况和车辆用油要求，适当调整润滑油。同时，由于冬季润滑油粘度大，5t叉车租赁，流动性差，为了使润滑油充分压喷到各机件摩擦表面，应该用启动手柄转动曲轴20-30圈（对于以汽车为底盘的工程车辆而言），使润滑油均匀的分注到各需润滑油部件的表面。

山西建明叉车有限公司，致力于叉车租赁，维修，销售

主营：山西叉车，杭州叉车，电动叉车，二手叉车，叉车配件

电瓶叉车的基本构造由以下几部分组成：

1、动力装置：蓄电池组。标准蓄电池电压为24、30、48、72V。

2、车架：是叉车的机架，叉车租赁价格，用钢板和型钢焊接而成。叉车几乎所有的零部件都安装在机架上。作业时承受各种载荷作用，因此它应具有足够的强度和刚度。

- 3、传动装置：将电动机的动力传到叉车的驱动轮。
- 4、转向系统：控制叉车的行驶方向。
- 5、制动系统：使叉车行驶减速及停车。
- 6、电机及电气系统：电气系统是通过各种元件对电机进行控制，以达到叉车的起动、停止、换向和调速，并对油泵电机或液压转向油泵电机进行控制。
- 7、工作装置：是叉车进行装卸作业的直接工作机构。货物的叉取卸放、升降堆码，都由工作装置完成。
- 8、液压系统：通过液压装置使货叉升降，门架前后倾，驱动液压传动的属具，以达到装卸货物和液压转向的目的。

山西建明叉车有限公司，致力于叉车租赁，大型叉车租赁，维修，销售

主营：山西叉车，杭州叉车，电动叉车，二手叉车，叉车配件

叉车作业时，升降油缸活塞杆起升时发生抖动现象

故障诊断：首要判断为油箱内的液压油不足，造成油泵压力不足。次要判断为液压管路至油缸活塞段有空气。故障排除：添加液压油如果还不能解决问题，就要将升降油缸的回油管松开，并将油缸升至最顶端然后落下至底部，重复操作升降几次即可排出液压管路中的空气，此故障排除。]

5t叉车租赁-叉车租赁-山西建明叉车有限公司(查看)由山西建明叉车有限公司提供。“叉车的租赁,销售,配件,维修,手动叉车,电动叉车,二手叉车”就选山西建明叉车有限公司(www.sxjmcc.cn)，公司位于：太原市晋源区旧晋祠路3段105号，多年来，建明叉车坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建明叉车期待成为您的长期合作伙伴！