

304不锈钢滚筒搅拌机 万都机械设备

产品名称	304不锈钢滚筒搅拌机 万都机械设备
公司名称	巩义市站街万都机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇贺尧村
联系电话	13849068209

产品详情

304不锈钢滚筒搅拌机 由于混凝土滚筒滚筒搅拌机的压力缓慢上升，过滤器通常会堵塞，应定期清洗。二个是气缸的问题，因为气缸外面有泄漏。混凝土滚筒滚筒搅拌机的位置也很重要。特别是，该地区的平稳运输流量也与生产效率有关。因为在生产中，不仅要考虑装载装载机的效率，还要考虑运输车辆不应该堵塞，而且进给车辆不应影响现场施工。机械操作正常后，应搅拌进料。如果在中途停止搅拌，当强制混凝土滚筒滚筒搅拌机重新启动时，料斗中须没有材料，须在没有负载的情况下启动。304不锈钢滚筒搅拌机

304不锈钢滚筒搅拌机

机械操作正常后，应搅拌进料。如果在中途停止搅拌，当强制混凝土滚筒滚筒搅拌机重新启动时，料斗中须没有材料，须在无负载的情况下启动;所有混凝土滚筒滚筒搅拌机应朝一个方向旋转;料斗应配备安全钩，当铲斗停止时应停止安全钩，挂上安全钩。304不锈钢滚筒搅拌机

料斗下禁止强制式滚筒滚筒搅拌机，非经营者不得启动机械;混凝土滚筒滚筒搅拌机施工人员违反操作规程，人身伤害是一般事故的不正规操作造成的。安全工程师应使用强制混凝土滚筒滚筒搅拌机进行如下工作：混凝土滚筒滚筒搅拌机应按如下方式处理：安装在平坦和夯实的条件下，混凝土滚筒滚筒搅拌机应平稳安全地安装。

滚筒搅拌机结构

1.上料机构

滚筒搅拌机的上料系统由卷扬机构、上料架、料斗、进料漏斗等组成。制动电机可保证料斗在满负荷运行时，可靠地停在任意位置，304不锈钢混凝土滚筒搅拌机，制动力矩的大小，304不锈钢滚筒搅拌机厂家，由电机后座的大螺母调整。

2.供水系统

滚筒搅拌机的供水系统由电动机、水泵、调节阀、吸水阀及管路组成。起动水泵，304不锈钢滚筒搅拌机，即可将水注入拌筒，搅拌每罐混凝土所需水量，由电控系统中的时间继电器控制水泵运转时间来掌握，当按钮旋转到“时控”位置时，水泵会按设定的时间运转和自动停止。

3.搅拌系统

滚筒搅拌机的搅拌筒为双锥形筒体的构造，筒内焊有高低叶片，分别与搅拌轴线呈特定的夹角，搅拌时随着拌筒旋转，叶片使物料在提升下落的同时做轴向的往复搅动，因此搅拌强力，搅拌效果比较好。304不锈钢滚筒搅拌机

304不锈钢滚筒搅拌机-万都机械设备由巩义市站街万都机械厂提供。行路致远，砥砺前行。巩义市站街万都机械厂（wandujixie.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!