

超细灰钙机批发 景德镇超细灰钙机 宏宇钙业机械

产品名称	超细灰钙机批发 景德镇超细灰钙机 宏宇钙业机械
公司名称	郑州市宏宇钙业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区高速引路昆仑路2号
联系电话	15003875558 15003875558

产品详情

灰钙机安装调试六大注意事项

灰钙机安装调试六大注意事项

- 1) 灰钙机设备的调试：根据用户所粉碎的硬度、细度、比重不同，对设备进行细度调试，调整风量，风门开大，超细灰钙机批发，引风机风量增加，产品细度降低；风门关小，引风机风量减小，产品细度升高。
- 2) 灰钙机设备的便用与保养起动前应严格检查设备各部分安装是否正确，景德镇超细灰钙机，各部件是否坚固，然后用手拉动皮带进行试转动，无异常声音时再启动电机，防止意外事故发生。
- 3) 灰钙粉机设备的安装按主机和风机的总配置图所标尺寸、预先浇制好混凝土基础，将主机和风机稳定在混凝土基础上，校正主机和风机水平，电动机的地角安装可根据选用的三角带尺寸定好位置（主机与电机距离应不少于1米），超细灰钙机厂家批发，在电动机底座上加滑轨，以便在皮带松动时调节。不管那种灰钙机，那种磨粉设备在使用过程当中，都应当有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。

灰钙机在安装调试时应该注意些什么

灰钙机在安装调试时应该注意些什么

- 1) 原料要均匀地运送，太多了主机电流容易升高引起保护使电机停转。太少了影响灰钙粉产量。

- 2) 灰钙机主机内部零配件要定期检修，以免部分配件松动或者脱滑，带来主机内部受损。
- 3) 可以适当地增加风机或者布袋。
- 4) 灰钙机在工作的时候需先启动主机。
- 5) 主机要经常保养维护，定时给轴承加油，超细灰钙机价格表，并定期清洗轴承。

硅藻泥超细灰钙粉产品特点：

- 1、具有强亲水，高分散性和基料很好融合在一起。
- 2、耐热耐老化：在使用温度范围内不变形。
- 3、保温隔热性：导热系数比其它硬质块状绝热材料低。
- 4、健康环保：防霉耐老化抗腐蚀保证健康环境，环保、无有害物质。
- 5、和普通灰钙粉相比：堆积密度值提高25%以上，比表面积BET值提高20%以上，粘度 mm^2/S 值提高5倍以上。

超细灰钙机批发-景德镇超细灰钙机-宏宇钙业机械由郑州市宏宇钙业机械有限公司提供。“氢氧化钙生产线,氧化钙生产线,灰钙粉生产线,灰钙机”就选郑州市宏宇钙业机械有限公司(www.hongyugaiye.com)，公司位于：郑州市上街区高速引路昆仑路2号，多年来，宏宇钙业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏宇钙业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.hygykk.com)还是从事河南氧化钙设备，郑州氢氧化钙设备，氧化钙设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。风机上端装有可调节风量的阀门，这样风量小则细度高，风量大则细度低。