

滚筒 导热油滚筒价格 三量

产品名称	滚筒 导热油滚筒价格 三量
公司名称	东莞市三量五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新村社区新宁基村
联系电话	13316608833 13316608833

产品详情

不锈钢滚筒输送机的安装

不锈钢滚筒输送机的安装极其重要，直接关系到皮带输送设备的输送效率问题，长时间的使用机械还有可能是会关系到不锈钢滚筒输送机的使用寿命长短。不锈钢滚筒输送机不仅可以进行单台机械输送物料，还可以进行与其他的输送物料进行相配合，形成有节奏性的流水作业运输线。

装驱动装置时，必须注意使轻型不锈钢滚筒输送机的传动轴与轻型不锈钢滚筒输送机的中心线垂直，使驱动滚筒的宽度的中央与输送机的中心线重合，减速器的轴线与传动轴线平行。同时，所有轴和滚筒都应找平。轴的水平误差，根据输送机的宽窄，允许在0.5—1.5mm的范围内。在安装驱动装置的同时，可以安装尾轮等拉紧装置，拉紧装置的滚筒轴线，应与轻型不锈钢滚筒输送机的中心线垂直。

镜面滚筒

镜面滚筒在使用较长时间后会出现表面光洁度降低的情况，导致产品质量下降。传统工艺,我们需将辊筒拆下,安装于大型磨床或车床进行研磨抛光。我厂引进了砂带研磨抛光机满足客户需要为各类材料表面（如热喷涂陶瓷、金属陶瓷、金属及合金表面、电镀表面、塑胶表面等）提供了的高精度的抛光。

镜面滚筒的进布方向的机架上设有导布辊和展布辊，出布方向的起光机架上设有冷却辊，起光机架上设有与镜面烫光辊配合的一个或两个压辊，在压辊的周边设有支撑辊和纠偏装置，在压花辊、支撑辊和纠偏装置外包裹有毛毡圈，在压辊的两端设有压力调节机构。

聚氨酯胶辊的使用注意事项

东莞三量五金告诉您关于聚氨酯胶辊的使用注意事项

- 1.安装胶辊时，应核正到平行位置，胶辊之间，胶辊表面与版面之间的压力必须均匀。
- 2.存放胶辊时，必须用专用胶辊架，确保胶辊表面不受压，不长时间接触任何其他物件。
- 3.每天停机后须用清洗液清洁胶辊表面的纸毛和油墨残渍。

如果您在寻找优质的滚筒，欢迎来电咨询三量五金机械厂。